

Procédure d'acquisition du Jolly Open

1) Appuyer simultanément sur les touches A et B de la Jolly Open jusqu'à ce que le led commence à clignoter. Relâcher les touches.

2) Placer les radiocommandes comme indiqué par les images ci-dessous:



3) Appuyer simultanément une touche de la Jolly Open et la touche de la radiocommande qu'on désire dupliquer jusqu'à ce que le led commence à clignoter.

4) Appuyer et maintenir appuyées une touche de la Jolly Open et la touche de la radiocommande qu'on désire dupliquer jusqu'à ce que le led de la Jolly Open commence à clignoter.
Relâcher les touches.

En cas de difficulté pendant la duplication:

A) La radiocommande qu'on entend dupliquer à quelle fréquence fonctionne-t-elle?

Si 433,92MHz OK (la fréquence est compatible avec la Jolly Open)

Si la fréquence est différent de 433,92MHz la radiocommande qu'on désire dupliquer n'est pas compatible avec la Jolly Open.

B) La radiocommande qu'on entend dupliquer est-elle Rolling code ou à encodage fixe?

Encodage fixe: OK, compatible avec la Jolly Open

Rolling code: non compatible avec la Jolly Open

C) Placer les radiocommandes comme indiqué au point 2.

D) Contrôler le niveau de charge des piles de la Jolly Open et de la radiocommande originale avec un tester.

La tension des piles de la Jolly Open doit être au moins de 11.3V (même si les leds des radiocommandes clignotent ou si les radiocommandes fonctionnent correctement avec le dispositif, cela n'est pas une garantie d'un niveau de charge des piles optimal).

