

Instructions Jolly Open 4

1. Appuyez simultanément sur les touches A et B de la Jolly Open jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter de façon constante; relâchez les touches.
2. Appuyez sur la touche de la radiocommande à dupliquer et simultanément sur la touche à programmer de la Jolly Open jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter de façon constante. Relâchez les touches.
3. Répétez le point 2 pour programmer aussi les autres touches programmables de la Jolly Open.
4. Appuyez simultanément sur les touches C et D de la Jolly Open jusqu'à ce que le témoin commence à clignoter de façon constante pour confirmer la programmation. Relâchez les touches.

Note: toutes les touches non programmées de nouveau, resteront programmées comme avant d'avoir effectué la procédure indiquée ci-dessus.