

## Codes hexadécimaux de la télécommande IRC01.



En fonction du fabricant de la télécommande IR, les codes hexadécimaux envoyés ne sont pas forcément identiques.

Si la [télécommande IRC01](#) est utilisée en remplacement d'un autre modèle, il est important de vérifier la compatibilité des codes hexadécimaux envoyés.

Si ces codes sont différents de ceux de la télécommande originale, une adaptation du programme avec les nouveaux codes est nécessaire.

Touches :	Code hexadécimal :
Flèche Haut	FF02FD
Flèche Bas	FF98E7
Flèche Droite	FF906F
Flèche Gauche	FFE01F
1	FF30CF
2	FF18E7
3	FF7A85
4	FF10EF
5	FF38C7
6	FF5AA5
7	FF42BD
8	FF4AB5
9	FF52AD
0	FF6897
Enter/Save	FFA857
Retour	FFB04F
Setup	FF22DD
Stop/Mode	FFC23D
Volume -	FFA25D
Volume +	FFE21D
Play/Pause	FF629D