

Codes hexadécimaux de la télécommande IRC01.



En fonction du fabricant de la télécommande IR, les codes hexadécimaux envoyés ne sont pas forcément identiques.

Si la [télécommande IRC01](#) est utilisée en remplacement d'un autre modèle, il est important de vérifier la compatibilité des codes hexadécimaux envoyés.

Si ces codes sont différents de ceux de la télécommande originale, une adaptation du programme avec les nouveaux codes est nécessaire.

Dans un programme, le code hexadécimal doit être précédé de **0x** (ex : **0xFF02FD**) afin d'informer le compilateur que cette information est en hexadécimal.

| Touches : | Code hexadécimal : |
|---------------|--------------------|
| Flèche Haut | FF02FD |
| Flèche Bas | FF9867 |
| Flèche Droite | FF906F |
| Flèche Gauche | FFE01F |
| 1 | FF30CF |
| 2 | FF18E7 |
| 3 | FF7A85 |
| 4 | FF10EF |
| 5 | FF38C7 |
| 6 | FF5AA5 |
| 7 | FF42BD |
| 8 | FF4AB5 |
| 9 | FF52AD |
| 0 | FF6897 |
| Enter/Save | FFA857 |
| Retour | FFB04F |
| Setup | FF22DD |
| Stop/Mode | FFC23D |
| Volume - | FFA25D |
| Volume + | FFE21D |
| Play/Pause | FF629D |