



Manuel d'utilisation du module driver moteur pas-à-pas STP01

Cher client,

Merci d'avoir acheté notre produit.

Veuillez observer les instructions ci-dessous avant la première utilisation :



Utilisation avec un Arduino (ou compatible)

Connecter le module

Branchez le module aux broches de l'Arduino comme représenté ci-dessous :



Table de correspondance :

Arduino	Module driver moteur
+5V	+
GND	-
8	IN1
9	IN2
10	IN3
11	IN4





Installation de la bibliothèque

Pour pouvoir utiliser ce module, la bibliothèque CheapStepper doit être installée :

Ouvrez l'IDE Arduino et aller dans Croquis \rightarrow Inclure une bibliothèque \rightarrow Gérer les bibliothèques

🥺 sketch_jan0)4a Ardu	iino 1.8.0	_		×		
Fichier Édition	Croquis	Outils Aide					
	Vé	rifier/Compiler	Ctrl+R		Ø		
	Té	léverser	Ctrl+U				
sketch_jan04	Té	léverser avec un programmateur	Ctrl+Maj+U				
<pre>void setup()</pre>	Ex	porter les binaires compilées	Ctrl+Alt+S		^		
// puc you	Af	ficher le dossier des croquis	Ctrl+K				
}	In	clure une bibliothèque	3	Gé	rer les bib	liothèques	
<pre>void loop()</pre>	Aj	Aid	outer la bi	bliothèque .ZIP			
<pre>// put your main code here, to run repeatedly:</pre>							
,		Arduino bibliothèques					
3			Bridge				
				EEI	PROM		

Dans le gestionnaire de bibliothèques, recherchez « CheapStepper » et installez *CheapStepper* :

🥺 Ge	estionnaire o	de bibliothèqi	ue											×
Туре	Tout		√ Sujet	Tout		~	CheapSte	oper						
Che A lit cont adju Mor	apStepper prary for th rol (default istable (e.g <u>e info</u>	by Tyler Hen te cheap but t: 4096 mini- g. 4076 steps	useful 2 steps pe for 63.6	8 BYJ-48 er rotatio 88395:1	5v stepp on), and s measure	o er moto supports ed gear ra	r with ULN blocking a atio).	2003 drive nd non-ble	er board L i ocking mo	brary use ves. The	s half-ster total numl	pping fo ber of st	r fine eps is als installer	50]
														-
														~
													Fe	rmer

Fermez la fenêtre une fois l'installation terminée.





Exemple de programme

L'exemple de code suivant (à copier dans l'IDE Arduino) fait faire un tour complet au moteur pas-à-pas dans un sens et dans l'autre, en affichant la position dans le moniteur série. (Ctrl+MAJ+M pour démarrer le moniteur série) :







Utilisation avec un Raspberry Pi

Connecter le module

Branchez le module LCD aux broches du Raspberry Pi comme représenté ci-dessous :





Table de correspondance :

Raspberry Pi	Module matrice 16 BP
PIN 12 (GPIO 18)	IN1
PIN 16 (GPIO 23)	IN2
PIN 18 (GPIO 24)	IN3
PIN 22 (GPIO 25)	IN4
PIN 4 (5V)	+
PIN 6 (GND)	-

Prérequis

Les explications et programmes qui suivent ont été créés et testés pour un Raspberry utilisant le système d'exploitation Raspbian.

Un guide d'installation est disponible ici : http://www.gotronic.fr/userfiles/www.gotronic.fr/files/Raspberry/GuideRPi.pdf

Un guide de démarrage est disponible ici : http://www.gotronic.fr/userfiles/www.gotronic.fr/files/Raspberry/Raspberry%20Joyit.pdf





Installation des bibliothèques

Pour installer les bibliothèques nécessaires, entrez les commandes ci-dessous dans LXTerminal :

Bibliothèque GPIO :

sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential sudo pip install RPi.GPIO

Bibliothèque Python :

sudo apt-get install python-imaging

Exemple de programme

Le programme d'exemple suivant fait faire un tour complet au moteur et s'arrête.

Créez un nouveau fichier vierge TestMoto1.py en entrant la commande suivante :

sudo nano TestMoto1.py

Et copier les lignes suivantes dans ce fichier :

```
from time import sleep
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
# Initialisation des variables
A=18
B=23
C=24
D=25
time = 0.001
# Definition des broches
GPIO.setup(A,GPIO.OUT)
GPIO.setup(B,GPIO.OUT)
GPIO.setup(C,GPIO.OUT)
GPIO.setup(D,GPIO.OUT)
GPIO.output(A, False)
GPIO.output(B, False)
GPIO.output(C, False)
GPIO.output(D, False)
# Definition des etapes des moteurs
def Step1():
   GPIO.output(D, True)
   sleep (time)
   GPIO.output(D, False)
def Step2():
        GPIO.output(D, True)
        GPIO.output(C, True)
        sleep (time)
        GPIO.output(D, False)
        GPIO.output(C, False)
```



GOTRONIC

def Step3(): GPIO.output(C, True) sleep (time) GPIO.output(C, False) def Step4(): GPIO.output(B, True) GPIO.output(C, True) sleep (time) GPIO.output(B, False) GPIO.output(C, False) def Step5(): GPIO.output(B, True) sleep (time) GPIO.output(B, False) def Step6(): GPIO.output(A, True) GPIO.output(B, True) sleep (time) GPIO.output(A, False) GPIO.output(B, False) def Step7(): GPIO.output(A, True) sleep (time) GPIO.output(A, False) def Step8(): GPIO.output(D, True) GPIO.output(A, True) sleep (time) GPIO.output(D, False) GPIO.output(A, False) # Programme pour un tour complet for i in range (512): Step1() Step2() Step3() Step4() Step5() Step6() Step7() Step8() GPIO.cleanup()

Sauvegardez le fichier (Ctrl+O et Enter) et quittez le fichier (Ctrl+X).

Vous pouvez exécuter le programme :

```
sudo python TestMoto1.py
```







Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

sav@gotronic.fr



Coordonnées du fabricant :



service@joy-it.net

+49 (0)2845 9360 - 50