



# Manuel d'utilisation de l'afficheur I2C LCD 16x2

Cher client,

Merci d'avoir acheté notre produit.

Veuillez observer les instructions ci-dessous avant la première utilisation :

## Utilisation avec un Arduino (ou compatible)

## Connecter le module

Branchez le module LCD aux broches de l'Arduino comme représenté ci-dessous :

Vérifiez que le cavalier soit en place





Table de correspondance :

Afficheur LCD I2C	Arduino
GND	GND
VCC	+5V
SDA	A4
SCL	A5





## Installation de la bibliothèque

Pour pouvoir utiliser l'afficheur LCD, la bibliothèque LiquidCrystal\_I2C doit être installée :

Ouvrez l'IDE Arduino et aller dans Croquis  $\rightarrow$  Inclure une bibliothèque  $\rightarrow$  Gérer les bibliothèques

🥺 sketch_jan0	4a   Arduino 1.8.0		×					
Fichier Édition	Croquis Outils Aide							
00 6	Vérifier/Compiler	Ctrl+R		Ø				
	Téléverser	Ctrl+U						
sketch_jan0	Téléverser avec un programmateur	Ctrl+Maj+U						
<pre>void setup()</pre>	Exporter les binaires compilées	Ctrl+Alt+S		^				
// put you	Afficher le dossier des croquis	Ctrl+K						
}	Inclure une bibliothèque	)	Gér	er les bib	liothèques			
<pre>void loop()</pre>	Ajouter un fichier		Aiouter la hibliothèque 71P					
// put you	nr main code here, to run repeate	edly:	- Journa Disnotrieque iza m					
,			Arc	luino bibl	liothèques			
3			Brid	lge				
			EEP	ROM				

Dans le gestionnaire de bibliothèques, recherchez « LiquidCrystal\_I2C » et installez *LiquidCrystal I2C* :

oo 💿	Sestionnaire de bibliothèque	Х
Туре	Tout V Sujet Tout V LiquidCrystal_I2C	
		^
LCI A li dis <u>Mo</u>	DMenu by Nils Feldkaemper Ibrary to generate menu`s based on the nested set model with multi layers Supports serial monitor, liquidcrystal, i2c, graphic plays (u8glib), re info	
Liq A li TH: <u>Mo</u>	uidCrystal I2C by Frank de Brabander ibrary for I2C LCD displays. The library allows to control I2C displays with functions extremely similar to LiquidCrystal library. IS LIBRARY MIGHT NOT BE COMPATIBLE WITH EXISTING SKETCHES. re info	-
Liq A li the <u>Mo</u>	uidCrystal_PCF8574 by Matthias Hertel ibrary for driving LiquidCrystal displays (LCD) by using the I2C bus and an PCF8574 I2C adapter. This library is derived from original Arduino LiquidCrystal library and uses the original Wire library for communication. re info	_
	Ferme	r 🗸

Fermez la fenêtre une fois l'installation terminée.





## Exemple de programme

L'exemple de code suivant (à copier dans l'IDE Arduino) initialise l'afficheur et affiche le texte entre guillemets dans *void loop()*.

Comme il y a deux adressages matériel possible, les deux lignes de commande sont écrites dans le code (lignes 8 et 9). La deuxième ligne est mise en commentaire ('//' devant la ligne) pour que le programme ne prenne en compte que la première. Si l'afficheur ne s'initialise pas correctement, mettez la ligne 8 en commentaire et retirez les '//' devant le ligne 9.

```
💿 Test_LCD16x2 | Arduino 1.8.0
                                                                                          Х
Fichier Édition Croquis Outils Aide
                                                                                                Ø
  Test_LCD16x2
 #include <Wire.h>
 #include <LiquidCrystal I2C.h>
//----- Adressage matériel -----
// En cas de non fonctionnement, mettez la ligne 8 en
// commentaire et retirez le commentaire à la ligne 9.
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);
void setup()
{
  lcd.init(); // initialisation de l'afficheur
}
void loop()
{
  lcd.backlight();
  // Envoi du message
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(" Go Tronic");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(" I2C Serial LCD");
}
```





## **Utilisation avec un Raspberry Pi**

## Connecter le module

Branchez le module LCD aux broches du Raspberry Pi comme représenté ci-dessous :



#### Table de correspondance :

Afficheur LCD I2C	Raspberry Pi
GND	PIN 6 (GND)
VCC	PIN 4 (5V)
SDA	PIN 3 (BCM 2 / SDA)
SCL	PIN 5 (BCM 3 / SCL)

## **Prérequis**

Les explications et programmes qui suivent ont été créés et testés pour un Raspberry utilisant le système d'exploitation Raspbian.

Un guide d'installation est disponible ici : http://www.gotronic.fr/userfiles/www.gotronic.fr/files/Raspberry/GuideRPi.pdf

Un guide de démarrage est disponible ici : http://www.gotronic.fr/userfiles/www.gotronic.fr/files/Raspberry/Raspberry%20Joyit.pdf





### Installation des bibliothèques

Pour installer les bibliothèques nécessaires, entrez les commandes ci-dessous dans LXTerminal :

Bibliothèque GPIO :

sudo apt-get install python-pip python-dev build-essential sudo pip install RPi.GPIO

Bibliothèque Python :

sudo apt-get install python-imaging

Bibliothèque I2C :

sudo apt-get install python-smbus i2c-tools

Si ce n'est pas encore fait, il faut activer le bus I2C. Ouvrez les paramètres :

sudo raspi-config

Sélectionnez le menu des optons avancées « Advenced Option »

	figuration Tool (raspi-config)
1 Expand Filesystem 2 Change User Password 3 Boot Options 4 Internationalisation Options 5 Enable Camera 6 Overclock 7 Advanced Options	Ensures that all of the SD card s Change password for the default u Configure options for start-up Set up language and regional sett Enable this Pi to work with the R Configure overclocking for your P Configure advanced settings
8 About raspi-config	Information about this configurat
<select></select>	<finish></finish>

Et activez l'option I2C : « Enable/Disable automatic loading of I2C kernel module »

A1 Overscan A2 Hostname A3 Memory Split A4 SSH A5 VNC A6 SPI A7 12C A8 Serial A9 Audio AA 1-Wire	Pi Software	Configuration Tool (raspi-config) You may need to configure oversca Set the visible name for this Pi Change the amount of memory made Enable/Disable remote command lin Enable/Disable graphical remote a Enable/Disable automatic loading Enable/Disable automatic loading Enable/Disable shell and kernel m Force audio out through HDMI or 3 Enable/Disable one-wire interface	+ 1962 1952 1953 1954 = 1965 1953 1955 +
	<select></select>	<back></back>	

Ensuite, le fichier Modules doit être modifier :





Ouvrez le ficher *Module* :

sudo nano /etc/modules

Copiez des deux lignes à la fin du fichier :

i2c-bcm2708 i2c-dev

Sauvegardez le fichier (Ctrl+O et Enter) et quittez le fichier (Ctrl+X).

Redémarrez le Raspberry :

sudo reboot

## Installation de l'écran LCD

Pour pouvoir utiliser le module LCD facilement, nous utilisons la bibliothèque créée par tutorials-raspberrypi.com. Les étapes suivantes proviennent de <u>ce site</u>.

Vous pouvez la télécharger et l'installer en exécutant les commandes suivantes dans LXTerminal :

mkdir I2C-LCD && cd I2C-LCD wget http://tutorials-raspberrypi.de/wp-content/uploads/scripts/hd44780\_i2c.zip unzip hd44780\_i2c.zip

Tapez ensuite la commande suivante pour que l'écran soit pris en compte :

sudo i2cdetect -y 1

Le terminal devrait afficher les lignes ci-dessous :

Fichier Édition			Onglets			Aide											
pi@raspberrypi:~/I2C-LCD								\$ 3	sudo	o i2	2cde	etec	:t ·	-y 1			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	а	b	С	d	e	f	
00:																	
10:																	
20:								27									
30:																	
40:																	
50:																	
60:																	
70:																	

Si vous obtenez un autre numéro que 27, il faut ajuster le driver de l'écran.

Modifiez le nombre de la ligne ADDRESS = 0x27 dans le fichier lcddriver.py :

sudo nano Icddriver.py





### Exemple de programme

Le programme suivant affiche à l'écran le texte entré en argument de la fonction lcd.lcd\_display\_string().

Créez un nouveau fichier vierge LCD.py en entrant la commande suivante dans le LXTerminal:

sudo nano LCD.py

Et copier les lignes suivantes dans ce fichier :

```
import lcddriver
from time import *
lcd = lcddriver.lcd()
lcd.lcd_clear()
lcd.lcd_display_string(" Go Tronic", 1)
lcd.lcd_display_string(" I2C Serial LCD", 2)
```

Sauvegardez le fichier (Ctrl+O et Enter) et quittez le fichier (Ctrl+X).

Vous pouvez exécuter le programme :

#### sudo python LCD.py

NOTE : les fichiers téléchargés *i*2*c\_lib.py* et *lcddriver.py* doivent être dans le même dossier que le programme. Si vous suivez les étapes de l'exemple, ces fichiers sont dans le dossier *l*2*C*-*LCD*.







Si vous rencontrez des problèmes, merci de nous contacter par courriel à :

sav@gotronic.fr



Coordonnées du fabricant :



service@joy-it.net

+49 (0)2845 9360 - 50