

*nedis*


---

## Smart Moodlight

Full colour and warm to cool white

---


WIFILM10CWT



[ned.is/wifilm10cwt](https://ned.is/wifilm10cwt)

EN	Quick start guide	4
DE	Kurzanleitung	6
FR	Guide de démarrage rapide	10
NL	Snelstartgids	13
IT	Guida rapida all'avvio	16
ES	Guía de inicio rápido	19
PT	Guia de iniciação rápida	22
SV	Snabbstartsguide	25
FI	Pika-aloitusopas	28
NO	Hurtigguide	31
DA	Vejledning til hurtig start	34
HU	Gyors beüzemelési útmutató	37
PL	Przewodnik Szybki start	40
EL	Οδηγός γρήγορης εκκίνησης	43
SK	Rýchly návod	46
CS	Rychlý návod	49
RO	Ghid rapid de inițiere	52

**A**



# Smart Moodlight

WIFILM10CWT



For more information see the extended manual online: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

## Intended use

The Nedis WIFILM10CWT is a moodlight you can control remotely through the Nedis SmartLife app.

The product is intended for indoor use only.

The product is not intended for professional use.

The product is intended for use in household environments for typical housekeeping functions that may also be used by non-expert users for typical housekeeping functions, such as: shops, offices other similar working environments, farm houses, by clients in hotels, motels and other residential type environments and/or in bed and breakfast type environments.

This product can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the product. Cleaning and user maintenance shall not be done by children without supervision. Any modification of the product may have consequences for safety, warranty and proper functioning.

## Specifications

Product	Smart Moodlight
Article number	WIFILM10CWT
Dimensions (l x w x h)	200 x 200 x 195 mm
Weight	550g
Power input	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Operating temperature	0 °C - 40 °C
Colour temperature range	2700 K - 6500 K
Wi-Fi frequency	2400 - 2484 MHz
Max. radio transmit power	16 dBm

## Main parts (image A)


- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1 Lamp           | 4 USB power cable |
| 2 Micro USB port | 5 On/off switch   |
| 3 Power adapter  |                   |

## Safety instructions

### WARNING

- Ensure you have fully read and understood the instructions in this document before you install or use the product. Keep the packaging and this document for future reference.
- Only use the product as described in this document.
- Do not use the product if a part is damaged or defective. Replace a damaged or defective product immediately.
- Do not drop the product and avoid bumping.
- Do not expose the product to water, rain, moisture or high humidity.
- This product may only be serviced by a qualified technician for maintenance to reduce the risk of electric shock.
- Disconnect the product from the power source and other equipment if problems occur.
- Disconnect the product from the power source before service and when replacing parts.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- Only power the product with the voltage corresponding to the markings on the product.
- Only use the provided power supply.

## Installing the Nedis SmartLife app

1. Download the Nedis Smartlife app for Android or iOS on your phone via Google Play or the Apple App Store.
  2. Open the Nedis Smartlife app on your phone.
  3. Create an account with your e-mail address and tap Continue.
-  You will receive a verification code on your e-mail address.
4. Enter the received verification code.
  5. Create a password and tap Done.
  6. Tap Add Home to create a SmartLife Home.
  7. Set your location, choose the rooms you want to connect with and tap Done.

## Connecting the app

1. Tap + in the Nedis SmartLife app.
  2. Select the product type you want to add from the list.
  3. Plug the Micro USB connector of the USB power cable **A 4** in the Micro USB port **A 2**.
  4. Plug the other end of **A 4** into the power adapter **A 3**.
  5. Plug **A 3** into a working power outlet.
- The lamp **A 1** blinks to indicate pairing mode is active.

- i** If **A 1** does not blink, switch on the product with the on/off switch **A 5**. Wait 10 seconds. Switch the product off and on 3 times to manually enter pairing mode.
6. Tap Next step in the app.
  7. Enter the Wi-Fi network data and tap Confirm.
  8. Type in a name for the product and tap Done.
- The product is now ready for use.

## Disconnecting the app

1. Open the Nedis Smartlife app on your phone.
2. Open the product type you want by tapping the corresponding tile in the app.
3. Tap the pencil icon in the top right corner.
4. Tap Remove Device at the bottom and confirm.

## Declaration of Conformity

We, Nedis B.V. declare as manufacturer that the product WIFILM10CWT from our brand Nedis®, produced in China, has been tested according to all relevant CE standards and regulations and that all tests have been passed successfully. This includes, but is not limited to the RED 2014/53/EU regulation.

The complete Declaration of Conformity (and the safety datasheet if applicable) can be found and downloaded via: [nedis.com/WIFILM10CWT#support](https://nedis.com/WIFILM10CWT#support)

For additional information regarding the compliance, contact the customer service:

Web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

DE

Kurzanleitung

## Intelligente Stimmungsleuchte

WIFILM10CWT



Weitere Informationen finden Sie in der erweiterten Anleitung online: [ned.is/wifilm10cwt](https://ned.is/wifilm10cwt)

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Nedis WIFILM10CWT ist eine intelligente Stimmungsleuchte, die Sie über die Nedis Smartlife-App fernsteuern können. Das Produkt ist nur zur Verwendung innerhalb von Gebäuden gedacht.

Das Produkt ist nicht für den professionellen Einsatz gedacht. Das Produkt ist zur Verwendung in Haushaltsumgebungen für typische Haushaltsfunktionen gedacht, die auch von nicht fachkundigen Benutzern ausgeführt werden können, wie z. B.: in Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen, Bauernhäusern, von Kunden in Hotels, Motels und anderen Unterkünften und/oder in Pensionen.

Kinder ab dem achten Lebensjahr und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis dürfen dieses Produkt nur dann verwenden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen wurden und die bestehenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Jegliche Modifikation des Produkts kann Folgen für die Sicherheit, Garantie und ordnungsgemäße Funktionalität haben.

## Spezifikationen

Produkt	Intelligente Stimmungsleuchte
Artikelnummer	WIFILM10CWT
Größe (L x B x H)	200 x 200 x 195 mm
Gewicht	550g
Stromeingang	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Betriebstemperatur	0 °C - 40 °C
Farbtemperaturbereich	2700 K - 6500 K
WLAN-Frequenz	2400 - 2484 MHz
Max. Funksendeleistung	16 dBm

## Hauptbestandteile (Abbildung A)

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1 Lampe               | 4 USB-Stromkabel   |
| 2 Mikro-USB-Anschluss | 5 Ein/Aus-Schalter |
| 3 Netzteil            |                    |

## Sicherheitshinweise

### WARNUNG

- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Anweisungen in diesem Dokument vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden. Heben Sie die

Verpackung und dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

- Verwenden Sie das Produkt nur wie in diesem Dokument beschrieben.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder es einen Mangel aufweist. Ersetzen Sie ein beschädigtes oder defektes Produkt unverzüglich.
- Lassen Sie das Produkt nicht herunterfallen und vermeiden Sie Kollisionen.
- Setzen Sie das Produkt nicht Wasser, Regen, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus.
- Dieses Produkt darf nur von einem ausgebildeten Techniker gewartet werden, um die Gefahr eines Stromschlags zu reduzieren.
- Trennen Sie das Produkt von der Stromquelle und anderer Ausrüstung, falls Probleme auftreten.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartungsarbeiten und beim Austausch von Teilen von der Stromversorgung.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
- Betreiben Sie das Produkt nur mit der auf der Kennzeichnung auf dem Produkt angegebenen Spannung.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil.

## **Installation der Nedis SmartLife App**

1. Laden Sie die Nedis SmartLife-App für Android oder iOS aus dem Google Play Store oder dem Apple App Store auf Ihr Smartphone.
2. Öffnen Sie die Nedis SmartLife-App auf Ihrem Smartphone.
3. Erstellen Sie ein Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse und tippen Sie auf Weiter.
-  Sie erhalten einen Bestätigungscode an Ihre E-Mail-Adresse gesandt.
4. Geben Sie den erhaltenen Bestätigungscode ein.
5. Erstellen Sie ein Passwort und tippen Sie auf Done (Fertigstellung).
6. Tippen Sie auf Add Home (Familie hinzufügen), um ein SmartLife-Zuhause zu erstellen.
7. Legen Sie Ihren Standort fest, wählen Sie die Räume aus mit denen Sie eine Verbindung herstellen möchten, und tippen Sie auf Done (Fertigstellung).

## **Verbinden der App**

1. Tippen Sie auf + in der Nedis SmartLife-App.
2. Wählen Sie den Gerätetyp, den Sie hinzufügen möchten, aus der Liste aus.



3. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker des USB-Stromkabels **A 4** in den Mikro-USB-Anschluss **A 2**.
4. Stecken Sie das andere Ende von **A 4** in den Netzadapter **A 3**.
5. Stecken Sie **A 3** in eine funktionierende Steckdose. Die Leuchte **A 1** blinkt grün, um anzuzeigen, dass der Kopplungsmodus aktiv ist.
  - i** Wenn **A 1** nicht blinkt, schalten Sie das Produkt mit dem Ein/Aus-Schalter **A 5** ein. Warten Sie 10 Sekunden. Schalten Sie das Produkt dreimal aus und wieder ein, um manuell in den Kopplungsmodus zu gelangen.
6. Tippen Sie in der App auf Next step (Nächster Schritt).
7. Geben Sie die WLAN-Netzwerkdaten ein und tippen Sie auf Bestätigen.
8. Geben Sie einen Namen für das Produkt ein und tippen Sie auf Done (Fertig).

Das Produkt kann jetzt verwendet werden.

## Trennen der App

1. Öffnen Sie die Nedis SmartLife-App auf Ihrem Smartphone.
2. Öffnen Sie den gewünschten Produkttyp, indem Sie in der App auf die entsprechende Kachel tippen.
3. Tippen Sie auf das Stift-Symbol in der oberen rechten Ecke.
4. Tippen Sie auf Remove Device (Gerät entfernen) unten und bestätigen Sie.

## Konformitätserklärung

Wir, Nedis B.V., erklären als Hersteller, dass das Produkt WIFILM10CWT unserer Marke Nedis®, produziert in China, nach allen geltenden CE-Standards und Vorschriften getestet wurde und alle diese Tests erfolgreich bestanden hat. Dies gilt unter anderem auch für die Richtlinie RED 2014/53/EU.

Die vollständige Konformitätserklärung (und das Sicherheitsdatenblatt, falls zutreffend) steht zum Download zur Verfügung unter:

[nedis.de/WIFILM10CWT#support](https://nedis.de/WIFILM10CWT#support)

Weiterführende Informationen zur Compliance erhalten Sie über den Kundenservice:

Web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-Mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Niederlande

# Lumière d'ambiance intelligente

WIFILM10CWT



Pour plus d'informations, consultez le manuel détaillé en ligne : [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

## Utilisation prévue

La Nedis WIFILM10CWT est une lumière d'ambiance que vous pouvez contrôler à distance via l'application Nedis Smartlife.

Le produit est prévu pour un usage intérieur uniquement.

Le produit n'est pas destiné à un usage professionnel.

Le produit est destiné à être utilisé dans des environnements domestiques pour des fonctions de ménage typiques qui peuvent également être réalisées par des utilisateurs non experts pour des fonctions de ménage typiques, tels que : des magasins, bureaux, autres environnements de travail similaires, fermes, par des clients dans des hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel et/ou dans des environnements de type chambres d'hôtes.

Ce produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus ainsi que des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances s'ils sont supervisés ou ont reçu des instructions sur l'utilisation du produit en toute sécurité et comprennent les dangers impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Toute modification du produit peut avoir des conséquences sur la sécurité, la garantie et le bon fonctionnement.

## Spécifications

<b>Produit</b>	Lumière d'ambiance intelligente
<b>Article numéro</b>	WIFILM10CWT
<b>Dimensions (L x l x H)</b>	200 x 200 x 195 mm
<b>Poids</b>	550g
<b>Alimentation électrique</b>	220 - 240 VAC ; 50 Hz
<b>Température fonctionnement</b>	0 °C - 40 °C
<b>Plage de température de couleur</b>	2700 K - 6500 K

Fréquence Wi-Fi	2400 - 2484 MHz
Puissance max. de transmission radio	16 dBm

## Pièces principales (image A)


- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| ① Lampe              | ④ Câble d'alimentation USB  |
| ② Port micro USB     | ⑤ Interrupteur marche/arrêt |
| ③ Adaptateur secteur |                             |

## Consignes de sécurité

### AVERTISSEMENT

- Assurez-vous d'avoir entièrement lu et compris les instructions de ce document avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez l'emballage et le présent document pour référence ultérieure.
- Utilisez le produit uniquement comme décrit dans le présent document.
- Ne pas utiliser le produit si une pièce est endommagée ou défectueuse. Remplacez immédiatement un produit endommagé ou défectueux.
- Ne pas laisser tomber le produit et éviter de le cogner.
- Ne pas exposer le produit à l'eau, à la pluie, à la moiteur ou à une humidité élevée.
- Ce produit ne peut être réparé que par un technicien qualifié afin de réduire les risques d'électrocution.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation et tout autre équipement en cas de problème.
- Débranchez le produit de la source d'alimentation avant tout entretien et lors du remplacement de pièces.
- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
- N'alimentez le produit qu'avec la tension correspondant aux inscriptions figurant sur le produit.
- Utilisez uniquement l'alimentation fournie.

## Installez l'application Nedis SmartLife

1. Téléchargez l'application Nedis Smartlife pour Android ou iOS sur votre téléphone via Google Play ou l'App Store d'Apple.
  2. Ouvrez l'application Nedis Smartlife sur votre téléphone.
  3. Créez un compte avec votre adresse e-mail et appuyez sur Continuer.
-  Vous recevrez un code de vérification sur votre adresse e-mail.

4. Entrez le code de vérification reçu.
5. Créez un mot de passe et appuyez sur Done (Terminé).
6. Appuyez sur Add Home (Ajouter les familles) pour créer une maison SmartLife.
7. Définissez votre emplacement, choisissez les pièces avec lesquelles vous souhaitez vous connecter et appuyez sur Done (Terminé).

## Connexion à l'application

1. Appuyez sur + dans l'application Nedis SmartLife.
  2. Sélectionnez le type d'appareil que vous souhaitez ajouter dans la liste.
  3. Branchez le connecteur micro-USB du câble d'alimentation USB **A 4** dans le port micro-USB **A 2**.
  4. Branchez l'autre extrémité de **A 4** dans l'adaptateur secteur **A 3**.
  5. Branchez **A 3** sur une prise de courant fonctionnelle. La lampe **A 1** clignote pour indiquer que le mode appairage est actif.
- i** Si **A 1** ne clignote pas, allumez le produit avec l'interrupteur marche/arrêt **A 5**. Attendez 10 secondes. Allumez et éteignez le produit 3 fois pour entrer manuellement en mode appairage.
6. Appuyez sur Étape suivante dans l'application.
  7. Entrez les données du réseau Wi-Fi et appuyez sur Confirmer.
  8. Saisissez un nom pour le produit et appuyez sur Done (Terminé).

Le produit est maintenant prêt à être utilisé.

## Déconnexion de l'application

1. Ouvrez l'application Nedis Smartlife sur votre téléphone.
2. Ouvrez le type de produit souhaité en appuyant sur la tuile correspondante dans l'application.
3. Appuyez sur l'icône crayon dans le coin supérieur droit.
4. Appuyez sur Remove Device (Supprimer l'appareil) en bas et confirmez.

## Déclaration de conformité

Nous, Nedis B.V., déclarons en tant que fabricant que le produit WIFILM10CWT de notre marque Nedis®, produit en Chine, a été testé conformément à toutes les normes et réglementations CE en vigueur et que tous les tests ont été réussis. Cela inclut, sans toutefois s'y limiter, la directive RED 2014/53/UE.

La Déclaration de conformité complète (et la fiche de sécurité le cas échéant) peut être trouvée et téléchargée via:

nedis.fr/WIFILM10CWT#support

Pour plus d'informations sur la conformité, contactez le service client :

Site Web : [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-mail : [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Pays-Bas

NL

Snelstartgids

## Slimme sfeerlamp

WIFILM10CWT



Zie voor meer informatie de uitgebreide handleiding online: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

### Bedoeld gebruik

De Nedis WIFILM10CWT is een slimme sfeerlamp die via de Nedis Smartlife app op afstand bediend kan worden. Het product is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis. Het product is niet bedoeld voor professioneel gebruik. Het product is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke omgevingen voor typische huishoudelijke functies die ook kunnen worden gebruikt door niet-deskundige gebruikers voor typische huishoudelijke functies, zoals: winkels, kantoren en andere soortgelijke werkomgevingen, boerderijen, door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen en/of in omgevingen van het type "bed & breakfast". Dit product mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, als iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen is uitgelegd hoe het product veilig dient te worden gebruikt en ze begrijpen wat de potentiële risico's zijn. Kinderen mogen niet met het product spelen. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor de veiligheid, garantie en correcte werking.

### Specificaties

Product	Slimme sfeerlamp
Artikelnummer	WIFILM10CWT
Afmetingen (l x b x h)	200 x 200 x 195 mm

<b>Gewicht</b>	550g
<b>Stroomingang</b>	220 - 240 VAC ; 50 Hz
<b>Bedrijfstemperatuur</b>	0 °C - 40 °C
<b>Kleurtemperatuurbereik</b>	2700 K - 6500 K
<b>Wi-Fi-frequentie</b>	2400 - 2484 MHz
<b>Max. zendvermogen van de radio</b>	16 dBm

## **Belangrijkste onderdelen (afbeelding A)**

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> Lamp            | <b>4</b> USB-stroomkabel    |
| <b>2</b> Micro USB-poort | <b>5</b> Aan/Uit schakelaar |
| <b>3</b> Stroomadapter   |                             |

## **Veiligheidsvoorschriften**

### **⚠ WAARSCHUWING**

- Zorg ervoor dat u de instructies in dit document volledig gelezen en begrepen heeft voordat u het product installeert of gebruikt. Bewaar de verpakking en dit document voor toekomstig gebruik.
- Gebruik het product alleen zoals in dit document beschreven.
- Gebruik het product niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect product onmiddellijk.
- Laat het product niet vallen en voorkom stoten.
- Stel het product niet bloot aan water, regen, vocht of hoge luchtvochtigheid.
- Dit product mag voor onderhoud alleen worden geopend door een erkend technicus om het risico op elektrische schokken te verkleinen.
- Koppel het product los van de voedingsbron en van andere apparatuur als er zich problemen voordoen.
- Haal de stekker van het product uit de voedingsbron voor onderhoud en bij het vervangen van onderdelen.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het product spelen.
- Het product mag alleen worden gevoed met de spanning die overeenkomt met de markering op het product.
- Gebruik alleen de meegeleverde voeding.

## **De Nedis SmartLife app installeren**

1. Download de Nedis Smartlife app voor Android of iOS op je telefoon via Google Play of de Apple App Store.
2. Open de Nedis Smartlife app op je telefoon.

3. Maak met uw e-mailadres een account aan en tik op Continue (Verder).
- i** U ontvangt een verificatiecode op uw e-mailadres.
4. Voer de ontvangen verificatiecode in.
5. Maak een wachtwoord aan en tik op Done (Voltooid).
6. Tik op Add Home (Huis toevoegen) om een SmartLife-huis aan te maken.
7. Stel je locatie in, kies de ruimtes waar je mee wilt verbinden en tik op Voltooid.

## Verbinding maken met de app

1. Tik op + in de Nedis SmartLife app.
  2. Selecteer uit de lijst het apparaat-type dat u wilt toevoegen.
  3. Steek de micro USB-aansluiting van de micro USB-stroomkabel **A 4** in de micro USB-poort **A 2**.
  4. Steek het andere uiteinde van **A 4** in de stroomadapter **A 3**.
  5. Steek **A 3** in een werkend stopcontact.
- De lamp **A 1** gaat knipperen om aan te geven dat de koppelingsmodus actief is.
- i** Als **A 1** niet knippert, zet het product aan met de aan/uit-schakelaar **A 5**. Wacht 10 seconden. Zet het product 3 keer uit en aan om de koppelingsmodus handmatig in te schakelen.
  6. Tik op Next step (Volgende stap) in de app.
  7. Voer de Wi-Fi-netwerkgegevens in en tik op Bevestigen.
  8. Typ een naam in voor het product en tik op Done.
- Het product is nu gereed voor gebruik.

## De app loskoppelen

1. Open de Nedis Smartlife app op je telefoon.
2. Open het gewenste producttype door op de bijbehorende tegel in de app te tikken.
3. Tik op het potloodpictogram in de rechterbovenhoek.
4. Tik onderaan op Remove Device (apparaat verwijderen) en bevestig.

## Conformiteitsverklaring

Wij, Nedis B.V., verklaren als fabrikant dat het product WIFILM10CWT van ons merk Nedis®, geproduceerd in China, is getest conform alle relevante CE-normen en -voorschriften en dat alle tests met succes zijn doorstaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot de richtlijn RED 2014/53/EU.

De volledige conformiteitsverklaring (en het blad met veiligheidsgegevens indien van toepassing) kan worden gevonden en gedownload via

[nedis.nl/WIFILM10CWT#support](https://nedis.nl/WIFILM10CWT#support)

Voor andere informatie met betrekking tot de naleving neemt u contact op met de klantenservice:

Web: [www.nedis.nl](http://www.nedis.nl)

E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

IT

**Guida rapida all'avvio**

## Luce d'atmosfera

WIFILM10CWT



Per maggiori informazioni vedere il manuale esteso online: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

### Uso previsto

Il Nedis WIFILM10CWT è una luce d'atmosfera che può essere controllata a distanza con l'app Nedis SmartLife.

Il prodotto è inteso solo per utilizzo in interni.

Il prodotto non è inteso per utilizzi professionali.

Il prodotto è inteso per l'uso in ambienti domestici e può essere utilizzato anche da utenti non esperti per funzioni tipicamente domestiche come negozi, uffici, altri ambienti di lavoro simili, agriturismi, clienti di hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale e/o ambienti di tipo bed and breakfast.

Il prodotto può essere utilizzato da bambini che hanno compiuto almeno 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte o che non dispongono di esperienza e conoscenza in materia solo se monitorati o istruiti sull'uso sicuro del prodotto e solo se in grado di capire i rischi connessi.

I bambini non devono giocare con il prodotto. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Eventuali modifiche al prodotto possono comportare conseguenze per la sicurezza, la garanzia e il corretto funzionamento.

### Specifiche

<b>Prodotto</b>	Luce d'atmosfera
<b>Numero articolo</b>	WIFILM10CWT
<b>Dimensioni (p x l x a)</b>	200 x 200 x 195 mm
<b>Peso</b>	550g
<b>Ingresso di alimentazione</b>	220 - 240 VAC ; 50 Hz



<b>Temperatura di funzionamento</b>	0 °C - 40 °C
<b>Intervallo di temperatura di colore</b>	2700 K - 6500 K
<b>Frequenza Wi-Fi</b>	2400 - 2484 MHz
<b>Potenza di trasmissione radio max</b>	16 dBm

## Parti principali (immagine A)

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| ① Lampada                     | ④ Cavo di alimentazione USB              |
| ② Porta micro USB             | ⑤ Interruttore di accensione/spegnimento |
| ③ Adattatore di alimentazione |  |

## Istruzioni di sicurezza

### ATTENZIONE

- Assicurarsi di aver letto e compreso pienamente le istruzioni presenti nel documento prima di installare o utilizzare il prodotto. Conservare la confezione e il presente documento per farvi riferimento in futuro.
- Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente documento.
- Non utilizzare il prodotto se una parte è danneggiata o difettosa. Sostituire immediatamente un prodotto danneggiato o difettoso.
- Non far cadere il prodotto ed evitare impatti.
- Non esporre il prodotto all'acqua, alla pioggia, all'umidità o all'umidità elevata.
- Il prodotto può essere riparato e sottoposto a manutenzione esclusivamente da un tecnico qualificato per ridurre il rischio di scosse elettriche.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente elettrica e da altre apparecchiature se si verificano problemi.
- Scollegare il prodotto dalla sorgente di alimentazione prima di effettuare la manutenzione e durante la sostituzione delle parti.
- I bambini devono essere sottoposti a supervisione per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
- Alimentare il prodotto esclusivamente con la tensione corrispondente ai contrassegni sul prodotto.
- Utilizzare esclusivamente l'alimentatore in dotazione.

## Installazione dell'app SmartLife di Nedis

1. Scaricare l'app Nedis Smartlife per Android o iOS sul telefono tramite Google Play o l'Apple App Store.

2. Aprire l'app Nedis Smartlife sul telefono.
3. Creare un account con il proprio indirizzo e-mail e premere Continua.
- i** Si riceverà un codice di verifica sul proprio indirizzo e-mail.
4. Immettere il codice di verifica ricevuto.
5. Creare una password e toccare Fatto.
6. Toccare Aggiungi Casa per creare una casa SmartLife.
7. Impostare la propria posizione, scegliere gli ambienti a cui collegarsi e toccare Fatto.

## Collegamento all'app

1. Premere + nell'app Nedis SmartLife.
  2. Selezionare il tipo di dispositivo che si desidera aggiungere dall'elenco.
  3. Inserire il connettore Micro USB del cavo di alimentazione USB **A 4** nella porta Micro USB **A 2**.
  4. Inserire l'altra estremità di **A 4** nell'adattatore di alimentazione **A 3**.
  5. Inserire **A 3** in una presa elettrica funzionante.
- La lampada **A 1** lampeggia per indicare che la modalità di accoppiamento è attiva.

- i** Se **A 1** non lampeggia, accendere il prodotto con l'interruttore on/off **A 5**. Attendere 10 secondi. Spegner e accendere il prodotto per 3 volte per entrare manualmente nella modalità di accoppiamento.
  6. Toccare Next step (Fase successiva) nell'app.
  7. Immettere i dati della rete Wi-Fi e toccare Conferma.
  8. Digitare un nome per il prodotto e toccare Done.
- Il prodotto ora è pronto all'uso.

## Disconnessione dell'app

1. Aprire l'app Nedis Smartlife sul telefono.
2. Aprire la tipologia di prodotto desiderata premendo il riquadro corrispondente nell'app.
3. Toccare l'icona della matita nell'angolo in alto a destra.
4. Premere Rimuovi dispositivo in basso e confermare.

## Dichiarazione di conformità

Noi sottoscritti, Nedis B.V., dichiariamo, in quanto fabbricanti, che il prodotto WIFILM10CWT con il nostro marchio Nedis®, prodotto in Cina, è stato collaudato ai sensi di tutte le norme e i regolamenti CE pertinenti e che tutti i collaudi sono stati superati con successo. Questo include, senza esclusione alcuna, la normativa RED 2014/53/UE.

La Dichiarazione di conformità completa (e le schede di sicurezza, se applicabili) sono disponibili e possono essere scaricate da:

[nedis.it/WIFILM10CWT#support](https://nedis.it/WIFILM10CWT#support)

Per ulteriori informazioni relative alla conformità, contattare il servizio clienti:

Sito web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Paesi Bassi

ES

Guía de inicio rápido

## Luz ambiental inteligente

WIFILM10CWT



Para más información, consulte el manual ampliado en línea: [ned.is/wifilm10cwt](https://ned.is/wifilm10cwt)

### Uso previsto por el fabricante

Nedis WIFILM10CWT es una luz ambiental que puede controlar remotamente por medio de la app Nedis Smartlife.

El producto está diseñado únicamente para uso en interiores.

El producto no está diseñado para un uso profesional.

El producto está diseñado para su uso en entornos domésticos para tareas domésticas típicas y también puede ser utilizado por usuarios no expertos para tareas domésticas típicas, tales como en tiendas, oficinas, otros entornos de trabajo similares, granjas, por parte de clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial y/o en entornos de tipo alojamiento y desayuno.

Este producto lo pueden utilizar niños a partir de 8 años y adultos con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que no tengan experiencia o conocimientos, siempre y cuando se les haya explicado cómo usar el producto de forma segura y los riesgos que implica o se les supervise.

Los niños no deben jugar con el producto. Los niños no deben realizar las tareas de limpieza ni mantenimiento sin supervisión.

Cualquier modificación del producto puede tener consecuencias para la seguridad, la garantía y el funcionamiento adecuado.

## Especificaciones

Producto	Luz ambiental inteligente
Número de artículo	WIFILM10CWT
Dimensiones (L x An x Al)	200 x 200 x 195 mm
Peso	550g
Potencia de entrada	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 40 °C
Rango de temperatura del color	2700 K - 6500 K
Frecuencia Wi-Fi	2400 - 2484 MHz
Potencia máx. de radiotransmisión	16 dBm

## Partes principales (imagen A)

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1 Lámpara                | 4 Cable de alimentación USB        |
| 2 Puerto micro USB       |                                    |
| 3 Adaptador de corriente | 5 Interruptor de encendido/apagado |

## Instrucciones de seguridad

### ADVERTENCIA

- Asegúrese de que ha leído y entendido completamente las instrucciones en este documento antes de instalar o utilizar el producto. Guarde el embalaje y este documento para futuras consultas.
- Utilice el producto únicamente tal como se describe en este documento.
- No use el producto si alguna pieza está dañada o presenta defectos. Sustituya inmediatamente un producto si presenta daños o está defectuoso.
- No deje caer el producto y evite que sufra golpes.
- No exponga el producto al agua, a la lluvia o a humedad elevada.
- Este producto solo puede recibir servicio de un técnico cualificado para su mantenimiento para así reducir el riesgo de descargas eléctricas.
- Desconecte el producto de la fuente de corriente y de otros equipos si surgen problemas.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de hacer una revisión y al sustituir piezas.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el producto.

- Conecte el producto solamente con la tensión correspondiente a las marcas en el mismo.
- Utilice solamente la fuente de alimentación suministrada.

## Cómo instalar la app Nedis SmartLife

1. Descargue la aplicación Nedis Smartlife para Android o iOS en su teléfono a través de Google Play o Apple App Store.
2. Abra la aplicación Nedis Smartlife en su teléfono.
3. Cree una cuenta con su dirección de correo electrónico y toque Continuar.
- i** Recibirá un código de verificación a su dirección de correo electrónico.
4. Introduzca el código de verificación recibido.
5. Cree una contraseña y toque Hecho.
6. Toque Añadir hogar para crear un hogar SmartLife.
7. Establezca su ubicación, escoja las habitaciones que quiera conectar y toque Hecho.

## Cómo conectarse a la aplicación

1. Toque "+" en la aplicación Nedis SmartLife.
2. Seleccione de la lista el tipo de dispositivo que quiera añadir.
3. Enchufe el conector micro USB del cable de alimentación USB **A 4** en el puerto micro USB **A 2**.
4. Enchufe el otro extremo de **A 4** en el adaptador de alimentación **A 3**.
5. Enchufe **A 3** a una toma de corriente que funcione. Los lámpara **A 1** parpadea para indicar que el modo de emparejamiento está activo.
- i** Si **A 1** no parpadea, encienda el producto con el interruptor de encendido/apagado **A 5**. Espere 10 segundos. Apague y encienda el producto 3 veces para acceder manualmente al modo de emparejamiento.
6. Toque Next step (Paso siguiente) en la aplicación.
7. Introduzca los datos de la red WiFi y toque Confirmar.
8. Escriba un nombre para el producto y toque en Hecho. El producto está listo para su uso.

## Desconexión de la aplicación

1. Abra la aplicación Nedis Smartlife en su teléfono.
2. Abra el tipo de producto que desee tocando el recuadro correspondiente de la aplicación.
3. Toque el icono del lápiz en la esquina superior derecha.
4. Toque Quitar dispositivo en la parte inferior y confirme.

## Declaración de conformidad

Nosotros, Nedis B.V., declaramos como fabricante que el producto WIFILM10CWT de nuestra marca Nedis®, producido en China, ha sido probado de acuerdo con todas las normas y regulaciones relevantes de la CE y que se han superado todas las pruebas con éxito. Esto incluye, entre otras, la directiva europea sobre equipos radioeléctricos RED 2014/53/UE.

La declaración de conformidad completa (y la hoja de datos de seguridad, si procede) se puede encontrar y descargar en: [nedis.es/WIFILM10CWT#support](http://nedis.es/WIFILM10CWT#support)

Para más información sobre el cumplimiento, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente:

Página web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

Correo electrónico: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch (Países Bajos)

PT

Guia de iniciação rápida

## Moodlight inteligente

WIFILM10CWT



Para mais informações, consulte a versão alargada do manual on-line: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

## Utilização prevista

A WIFILM10CWT da Nedis é uma moodlight que pode controlar de forma remota através da aplicação Smartlife da Nedis.

O produto destina-se apenas a utilização em interiores.

O produto não se destina a utilização profissional.

Este produto destina-se a ser utilizado em ambientes domésticos para tarefas domésticas típicas e também pode ser manipulado por utilizadores não experientes para os mesmos fins, por exemplo em lojas, escritórios, outros ambientes de trabalho semelhantes, casas rurais, clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial e/ou alojamento local.

Este produto pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções relativas à utilização segura do produto e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o produto. A limpeza e a manutenção destinadas ao utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Qualquer alteração do produto pode ter consequências em termos de segurança, garantia e funcionamento adequado.

## Especificações

Produto	Moodlight inteligente
Número de artigo	WIFILM10CWT
Dimensões (c x l x a)	200 x 200 x 195 mm
Peso	550g
Entrada de alimentação	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Temperatura de funcionamento	0 °C - 40 °C
Intervalo de temperatura de cor	2700 K - 6500 K
Frequência Wi-Fi	2400 - 2484 MHz
Potência de transmissão de rádio máx.	16 dBm

## Peças principais (imagem A)

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1 Lâmpada               | 4 Cabo de alimentação USB       |
| 2 Porta micro USB       | 5 Interruptor de ligar/desligar |
| 3 Adaptador de corrente |                                 |

## Instruções de segurança

### AVISO

- Certifique-se de que leu e compreendeu as instruções deste documento na íntegra antes de instalar ou utilizar o produto. Guarde a embalagem e este documento para referência futura.
- Utilize o produto apenas conforme descrito neste documento.
- Não utilize o produto caso uma peça esteja danificada ou defeituosa. Substitua imediatamente um produto danificado ou defeituoso.
- Não deixe cair o produto e evite impactos.
- Não exponha o produto a água, chuva, humidade ou humidade elevada.
- Este produto pode ser reparado apenas por um técnico qualificado para manutenção a fim de reduzir o risco de choque elétrico.
- Em caso de problema, desligue o produto da fonte de alimentação bem como outros equipamentos.
- Desligue o produto da fonte de alimentação antes de efetuar a manutenção ou substituir peças.

- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o produto.
- Alimente o produto apenas com a tensão correspondente às marcações no mesmo.
- Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida.

## Instalação da aplicação SmartLife da Nedis

1. Faça o download da aplicação Nedis Smartlife para Android ou iOS no seu telefone através do Google Play ou da Apple Store.
2. Abra a aplicação Nedis SmartLife no seu telefone.
3. Crie uma conta com o seu endereço de e-mail e toque em Continue (Continuar).
- i** Receberá um código de verificação na sua caixa de correio eletrónico.
4. Introduza o código de verificação recebido.
5. Crie uma palavra-passe e prima Concluído.
6. Toque em Adicionar Casa para criar uma Casa SmartLife.
7. Defina a sua localização, escolha as divisões com que pretende estabelecer ligação e prima Concluído.

## Ligar a aplicação

1. Toque em + na aplicação Nedis SmartLife.
  2. Selecione o tipo de dispositivo que pretende adicionar na lista.
  3. Ligue o conector micro USB do cabo de alimentação USB **A 4** à porta micro USB **A 2**.
  4. Ligue a outra extremidade de **A 4** ao transformador **A 3**.
  5. Ligue **A 3** a uma tomada elétrica em funcionamento.
- A lâmpada **A 1** fica intermitente para indicar que o modo de emparelhamento está ativo.
- i** Se **A 1** não ficar intermitente, ligue o produto com o interruptor on/off **A 5**. Aguarde 10 segundos. Desligue e volte a ligar o produto 3 vezes para entrar manualmente no modo de emparelhamento.
6. Toque em Next step (passo seguinte) na aplicação.
  7. Introduza os dados da rede Wi-Fi e prima Confirmar.
  8. Introduza um nome para o produto e prima Concluído.
- O produto está agora pronto a ser usado.

## Desligar a aplicação

1. Abra a aplicação Nedis SmartLife no seu telefone.
2. Abra o tipo de produto desejado tocando no bloco correspondente na aplicação.
3. Toque no ícone do lápis no canto superior direito.
4. Toque em Remove Device (remover dispositivo) no fim e confirme.



## Declaração de conformidade

A Nedis B.V. declara, na qualidade de fabricante, que o produto WIFILM10CWT da nossa marca Nedis®, produzido na China, foi testado em conformidade com todas as normas e regulamentos CE relevantes e que todos os testes foram concluídos com sucesso. Os mesmos incluem, entre outros, o regulamento RED 2014/53/UE.

A Declaração de conformidade (e a ficha de dados de segurança, se aplicável) pode ser consultada e descarregada em:

[nedis.pt/WIFILM10CWT#support](http://nedis.pt/WIFILM10CWT#support)

Para informações adicionais relativas à conformidade, contacte a assistência ao cliente:

Site: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Países Baixos

SV

Snabbstartsguide

## Smart humörsljus

WIFILM10CWT



För ytterligare information, se den utökade manualen online: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

## Avsedd användning

Nedis WIFILM10CWT är ett humörsljus som du kan styra med appen Nedis Smartlife.

Denna produkt är endast avsedd för användning inomhus.

Produkten är inte avsedd för yrkesmässig användning.

Denna produkt är avsedd för användning i hemmiljöer för typiska hushållsfunktioner men kan även användas av personer som inte är experter i typiska hushållsfunktioner såsom: butiker, kontor eller liknande arbetsmiljöer, jordbruksbyggnader, av gäster på hotell, motell och andra miljöer av boendetyp och/eller miljöer av typen bed and breakfast.

Denna apparat kan användas av barn över åtta år och av personer med fysisk, sensorisk eller kognitiv funktionsnedsättning, eller avsaknad av erfarenhet och kunskap, om användningen sker under uppsikt eller om dessa personer erhållit instruktioner om säker användning av apparaten och är medvetna om riskerna. Barn får inte leka med produkten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte står under uppsikt.

Modifering av produkten kan medföra konsekvenser för säkerhet, garanti och korrekt funktion.

## Specifikationer

Produkt	Smart humörljus
Artikelnummer	WIFILM10CWT
Dimensioner (l x b x h)	200 x 200 x 195 mm
Vikt	550g
Kraftingång	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Arbetstemperatur	0 °C - 40 °C
Färgtemperaturområde	2700 K - 6500 K
Wi-Fi-frekvens	2400 - 2484 MHz
Radions maximala sändeffekt	16 dBm

## Huvuddelar (bild A)

- 1 Lampa
- 2 Micro USB-port
- 3 Nätadapter
- 4 USB-kraftkabel
- 5 Till-/från-strömbrytare

## Säkerhetsanvisningar

### VARNING

- Säkerställ att du har läst och förstått alla instruktioner i detta dokument innan du installerar och använder produkten. Behåll förpackningen och detta dokument som framtida referens.
- Använd produkten endast enligt anvisningarna i detta dokument.
- Använd inte produkten om en del är skadad eller defekt. Byt omedelbart ut en skadad eller defekt produkt.
- Tappa inte produkten och skydda den mot slag.
- Exponera inte produkten till vatten, regn eller fukt eller hög fukthalt.
- Denna produkt får, för att minska risken för elchock, endast servas av en kvalificerad underhållstekniker.
- Koppla bort produkten från kraftkällan och annan utrustning i händelse av problem.
- Koppla bort produkten från kraftkällan före service och utbyte av delar.
- Små barn bör hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med produkten.

- Produkten får endast anslutas till den på produkten angivna nätspänningen.
- Använd endast den medföljande nätadaptern.

## Installera appen Nedis SmartLife

1. Ladda ner appen Nedis Smartlife för Android eller iOS till din telefon via Google Play eller Apple App Store.
  2. Öppna appen Nedis Smartlife på din telefon.
  3. Skapa ett konto med din e-postadress och tryck på Continue (Fortsätt).
- i** Du kommer att få en verifieringskod till din e-postadress.
4. Skriv in den mottagna verifieringskoden.
  5. Skapa ett lösenord och tryck på Done.
  6. Tryck på Add Home för att skapa ett SmartLife Home.
  7. Ställ in din ort, välj det rum du önskar ansluta med och tryck på Done.

## Att ansluta till appen

1. Vidrör + på Nedis SmartLife-appen.
  2. Välj den typ av enhet du önskar lägga till från listan.
  3. Anslut mikro USB-kontakten till USB-kabeln **A 4** till mikro USB-porten **A 2**.
  4. Anslut **A 4** andra ände till nätadaptern **A 3**.
  5. Anslut **A 3** till ett fungerande eluttag.
- Lampan **A 1** blinkar för att indikera att synkroniseringsläget är aktivt.

- i** Om **A 1** inte blinkar, starta då produkten med på/av-brytaren **A 5**. Vänta 10 sekunder. Stäng av och starta produkten tre gånger manuellt för att gå in i ihopkopplingsläge.

6. Vidrör Next step (Nästa steg) i appen.
  7. Skriv in Wi-Fi-nätverkets data och tryck på Confirm.
  8. Skriv in namnet på produkten och vidrör Klart.
- Produkten är nu klar för användning.

## Att koppla bort appen

1. Öppna appen Nedis Smartlife på din telefon.
2. Öppna produkttypen du vill ha genom att vidröra motsvarande styrknapp i appen.
3. Vidrör pennikonen i övre högra hörnet.
4. Tryck på Ta bort enhet längst ner och bekräfta.

## Försäkran om överensstämmelse

Vi, Nedis B.V., försäkrar som tillverkare att produkten WIFILM10CWT från vårt varumärke Nedis<sup>®</sup>, tillverkad i Kina, har testats i enlighet med alla relevanta CE-standarder och

föreskrifter och att alla tester genomförts med godkänt resultat. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelse (och säkerhetsdatabladet, om tillämpligt) kan läsas och laddas ned från:

[nedis.sv/WIFILM10CWT#support](https://nedis.sv/WIFILM10CWT#support)

För ytterligare information om överensstämmelse, var god kontakta vår kundtjänst:

Webbplats: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-post: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederländerna

FI

Pika-aloitusopas

## Älykäs tunnelmavalaisin

WIFILM10CWT



Katso tarkemmat tiedot käyttöoppaan laajemmasta verkkoversiosta: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

### Käyttötarkoitus

Nedis WIFILM10CWT on älykäs tunnelmavalaisin, jota voidaan ohjata etänä Nedis SmartLife -sovelluksen kautta.

Tuote on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Tuotetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön.

Tuote on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa kohteissa, kuten taukotiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa vastaavissa työympäristöissä, maatiloilla, hotelleissa, motelleissa ja muun tyyppisissä majoitusympäristöissä asiakkaiden käytössä ja/tai aamiaismajoitustyyppisissä majoitustiloissa. Tuotetta käyttääkseen ei tarvitse olla ammattilainen.

Tätä tuotetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai kokemuksen ja tiedon puutetta, jos heitä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet tuotteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät tuotteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.

Tuotteen muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

## Tekniset tiedot

Tuote	Älykäs tunnelmavalaisin
Tuotenro	WIFILM10CWT
Mitat (p x l x k)	200 x 200 x 195 mm
Paino	550g
Ottoteho	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Käyttölämpötila	0 °C - 40 °C
Väriämpötila-alue	2700 K - 6500 K
WiFi-taajuus	2400 - 2484 MHz
Maks. radiolähetysteho	16 dBm

## Tärkeimmät osat (kuva A)

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1 Valaisin         | 4 USB-virtajohto |
| 2 Mikro-USB-portti | 5 Virtakytkin    |
| 3 Virtasovitin     |                  |

## Turvallisuusohjeet

### VAROITUS

- Huolehdi siitä, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän asiakirjan sisältämät ohjeet kokonaan ennen kuin asennat tuotteen tai käytät sitä. Säilytä pakkaus ja tämä asiakirja tulevaa tarvetta varten.
- Käytä tuotetta vain tässä asiakirjassa kuvatun mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai viallinen. Vaihda vahingoittunut tai viallinen tuote välittömästi.
- Varo pudottamasta ja tönäisemästä tuotetta.
- Älä altista tuotetta vedelle, sateelle, korkealle ilmankosteudelle tai muulle kosteudelle.
- Tämän tuotteen saa huoltaa vain pätevä teknikko sähköiskun vaaran vähentämiseksi.
- Irrota tuote virtalähteestä ja muista laitteista, jos ongelmia ilmenee.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja osien vaihtamista.
- Lapsia tulee valvoa, että he eivät pääse leikkimään tuotteella.
- Tuotteen saa kytkeä ainoastaan tuotteessa olevaa merkintää vastaavaan jännitteeseen.
- Käytä vain mukana toimitettua virtalähdettä.

## Nedis SmartLife-sovelluksen asentaminen

1. Lataa Nedis SmartLife -sovellus Androidille tai iOS:lle puhelimesi Google Playn tai Apple App Storen kautta.

2. Avaa Nedis SmartLife -sovellus puhelimellasi.
3. Luo tili sähköpostiosoitteellasi ja napauta Jatka.
- i** Saat vahvistuskoodin sähköpostiosoitteeseesi.
4. Syötä saamasi vahvistuskoodi.
5. Luo salasana ja paina Valmis.
6. Paina Lisää koti luodaksesi SmartLife-kodin.
7. Määritä sijaintisi, valitse huoneet, jotka haluat liittää, ja paina Valmis.

## Sovellukseen yhdistäminen

1. Napauta + Nedis SmartLife -sovelluksesta.
  2. Valitse luettelosta laitetyyppi, jonka haluat lisätä.
  3. Kytke USB-virtajohdon **A 4** Micro-USB-liitin Micro-USB-porttiin **A 2**.
  4. Liitä johdon **A 4** toinen pää virtasovittimeen **A 3**.
  5. Liitä virtasovitin **A 3** toimivaan pistorasiaan. Lamppu **A 1** vilkkuu sen merkiksi, että laiteparin muodostustila on aktiivinen.
  - i** Jos lamppu **A 1** ei vilku, kytke tuotteen virta päälle virtakytkimellä **A 5**. Odota 10 sekuntia. Kytke tuotteen virta pois ja päälle 3 kertaa siirtyäksesi laiteparin muodostustilaan manuaalisesti.
  6. Napauta Next step (Seuraava vaihe) sovelluksesta.
  7. Syötä WiFi-verkon tiedot ja paina Seuraava.
  8. Kirjoita tuotteelle nimi ja napauta Valmis.
- Tuote on nyt käyttövalmis.

## Yhteyden katkaiseminen sovelluksesta

1. Avaa Nedis SmartLife -sovellus puhelimellasi.
2. Avaa haluamasi tuotetyyppi napauttamalla vastaavaa ruutua sovelluksesta.
3. Napauta kynäkuvaketta oikeasta yläkulmasta.
4. Napauta alhaalta Poista laite ja vahvista.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nedis B.V. ilmoittaa valmistajana, että tuote WIFILM10CWT tuotemerkistämme Nedis®, valmistettu Kiinassa, on testattu kaikkien asiaankuuluvien CE-standardien ja määräysten mukaisesti ja tuote on läpäissyt kaikki testit. Tämä sisältää RED 2014/53/EU -direktiivin siihen kuitenkaan rajoittumatta.

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus (ja käyttöturvallisuustiedote, mikäli käytettävissä) on saatavilla ja ladattavissa osoitteesta:

[nedis.fi/WIFILM10CWT#support](https://nedis.fi/WIFILM10CWT#support)

Lisätietoa vaatimustenmukaisuudesta saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun:

Internet: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

Sähköposti: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Alankomaat

NO

Hurtigguide

## Smart stemningslampe

WIFILM10CWT



For mer informasjon, se den fullstendige bruksanvisningen på nett: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

### Tiltenkt bruk

Nedis WIFILM10CWT er en stemningslampe som kan fjernstyres gjennom Nedis Smartlife-appen.

Produkter er bare tiltenkt innendørs bruk.

Produktet er ikke tiltenkt profesjonell bruk.

Produktet er beregnet for bruk i husholdningsmiljøer og kan også brukes av personer uten erfaring med bruk av produktet for typiske husholdningsfunksjoner. Slike husholdningsmiljøer inkluderer: butikker, kontorer, andre lignende arbeidsmiljøer, våningshus, av kunder i hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer og/eller i «bed and breakfast»-lignende miljøer.

Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover, og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruken av apparatet på en trygg måte og er innforstått med de potensielle farene. Barn skal ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold av brukeren må ikke gjøres av barn uten oppsyn.

Eventuelle modifikasjoner av produktet kan ha konsekvenser for sikkerhet, garanti og funksjon.

### Spesifikasjoner

Produkt	Smart stemningslampe
Artikkelnummer	WIFILM10CWT
Dimensjoner (L x B x H)	200 x 200 x 195 mm
Vekt	550g
Strømingang	220 - 240 VAC ; 50 Hz

<b>Driftstemperatur</b>	0 °C - 40 °C
<b>Fargetemperaturområde</b>	2700 K - 6500 K
<b>Wi-Fi-frekvens</b>	2400 - 2484 MHz
<b>Maks overføringskraft</b>	16 dBm

## Hoveddeler (bilde A)


- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| 1 Lampe          | 4 USB-strømkabel |
| 2 Micro USB-port | 5 På/av-knapp    |
| 3 Strømadapter   |                  |

## Sikkerhetsinstruksjoner

### ADVARSEL

- Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i dette dokumentet før du installerer eller bruker produktet. Ta vare på emballasjen og dette dokumentet for fremtidig referanse.
- Produktet skal kun brukes som beskrevet i dette dokumentet.
- Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller defekt. Bytt ut et skadet eller defekt produkt med det samme.
- Ikke mist produktet, og forhindre at det slås borti andre gjenstander.
- Ikke utsett produktet for vann, regn, fuktighet eller høy luftfuktighet.
- Dette produktet skal kun håndteres av en kvalifisert tekniker for vedlikehold for å redusere risikoen for elektrisk støt.
- Hvis det oppstår problemer, skal du koble produktet fra strømkilden og eventuelt annet utstyr.
- Koble produktet fra strømkilden før vedlikehold utføres og når deler skal skiftes ut.
- Barn må være under oppsyn for å sørge for at de ikke leker med produktet.
- Bruk kun strøm med en spenning som er i samsvar med merkingen på produktet.
- Bruk kun strømforsyningen som fulgte med.

## Installasjon av SmartLife-appen

1. Last ned Nedis Smartlife-appen for Android eller iOS på telefonen din via Google Play eller Apple App Store.
  2. Åpne Nedis Smartlife-appen på telefonen din.
  3. Opprett en konto med e-postadressen din og trykk på Continue (Fortsett).
-  Du får tilsendt en bekreftelseskode på e-post.
4. Skriv inn bekreftelseskode du mottok.
  5. Lag et passord og trykk på Ferdig.
  6. Trykk på Legg til hjem for å opprette et SmartLife-hjem.



7. Angi posisjonen din, velg rommene du vil koble sammen og trykk på Ferdig.

## Tilkobling av appen

1. Trykk + i Nedis SmartLife-appen.
  2. Velg enhetstypen du vil legge til fra listen.
  3. Plugg mikro-USB-kontakten på USB-strømkabelen **A 4** inn i mikro-USB-porten **A 2**.
  4. Plugg den andre enden av **A 4** inn i strømadapteren **A 3**.
  5. Plugg **A 3** inn i et fungerende strømuttak.
- Lampen **A 1** blinker for å indikere at paringsmodus er aktivt.
- i** Hvis **A 1** ikke blinker, kan du slå på produktet med på-/av-bryteren **A 5**. Vent 10 sekunder. Slå produktet av og på tre ganger for å manuelt gå til paringsmodus.
6. Trykk på Next step (Neste trinn) i appen.
  7. Oppgi Wi-Fi-nettverksinformasjonen og trykk på Bekreft.
  8. Skriv inn et navn for produktet og trykk på Done (ferdig).
- Produktet er nå klart til bruk.

## Koble fra appen

1. Åpne Nedis Smartlife-appen på telefonen din.
2. Åpne produkttypen du ønsker ved å klikke på den korresponderende flisen i appen.
3. Trykk på blyantikonet øverst i høyre hjørne.
4. Trykk på Fjern enhet (Remove Device) på bunnen og bekreft.

## Konformitetserklæring

Vi, Nedis B.V., erklærer som produsent at produktet WIFILM10CWT fra Nedis®-merkevaren vår, som er produsert i Kina, er testet i samsvar med alle relevante CE-standarder og reguleringer, og at alle tester er bestått. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, RED 2014/53/EU-forordningen.

Den fullstendige samsvarserklæringen (og sikkerhetsdataarket hvis det er aktuelt) kan leses og lastes ned via:  
[nedis.nb/WIFILM10CWT#support](https://nedis.nb/WIFILM10CWT#support)

For ytterligere informasjon i forbindelse med samsvarserklæringen kan du kontakte kundestøtten:

Nettadresse: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-post: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nederland

## Smart steningsslampe

WIFILM10CWT



Yderligere oplysninger findes i den udvidede manual online: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

### Tilsigtet brug

Nedis WIFILM10CWT er en smart stemningslampe, der kan fjernstyres gennem Nedis Smartlife-appen.

Produktet er kun beregnet til indendørs brug.

Dette produkt er ikke beregnet til professionel brug.

Produktet er beregnet til brug i husholdningsmiljøer til typiske funktioner i hjemmet, der også kan udføres af ikke-eksperter til typiske husholdningsformål, såsom: butikker, kontorer eller andre lignende arbejdsmiljøer, landbrugsbygninger, anvendelse af kunder på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer og/eller i indkvarteringer såsom 'bed and breakfast'.

Dette produkt kan anvendes af børn fra 8 år og op og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, hvis de har fået oplæring eller instruktion angående brug af produktet på en sikker måde og forstår, at farer er involverede. Børn må ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Enhver modificering af produktet kan have konsekvenser for sikkerhed, garanti og korrekt funktion.

### Specifikationer

Produkt	Smart steningsslampe
Varenummer	WIFILM10CWT
Mål (l x b x h)	200 x 200 x 195 mm
Vægt	550g
Strøminput	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Driftstemperatur	0 °C - 40 °C
Farvetemperaturområde	2700 K - 6500 K
Wi-Fi-frekvens	2400 - 2484 MHz
Maks. sendeeffekt	16 dBm

## Hoveddele (billede A)


- 1 Lampe
- 2 Mikro USB-port
- 3 Strømadapter
- 4 USB-strømkabel
- 5 Tænd/sluk-kontakt

## Sikkerhedsinstruktioner



### ADVARSEL

- Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i dette dokument fuldt ud, før du installerer eller bruger produktet. Gem emballagen og dette dokument, så det sidenhen kan læses.
- Anvend kun produktet som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke produktet, hvis det er skadet eller defekt. Udskift straks et skadet eller defekt produkt.
- Tab ikke produktet og undgå at støde det.
- Udsæt ikke produktet for vand, regn, fugt eller høj luftfugtighed.
- Dette produkt må kun vedligeholdes af en kvalificeret tekniker pga. risikoen for elektrisk stød.
- Afbryd produktet fra stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår problemer.
- Afbryd produktet fra strømkilden inden service, og når du udskifter dele.
- Børn skal holdes under opsyn for at sikre, at de ikke leger med produktet.
- Forsyn kun produktet med den spænding, der svarer til markeringerne på produktet.
- Brug kun den medfølgende strømforsyning.

## Installation af Nedis SmartLife-appen

1. Download Nedis Smartlife app'en til Android eller iOS på din telefon via Google Play eller Apples App Store.
2. Åbn Nedis SmartLife app'en på din telefon.
3. Opret en konto med din e-mailadresse og tryk fortsæt.
-  Du vil modtage en bekræftelseskode på din e-mailadresse.
4. Indtast den modtagne verifikationskode.
5. Opret en adgangskode og tryk på Udført).
6. Tryk på Tilføj hjem) for at oprette et SmartLife-hjem.
7. Indstil din placering, vælg de rum, du vil forbinde med, og tryk på .

## Tilslutning af appen

1. Tryk på + i Nedis SmartLife-appen.
2. Vælg den enhedstype, du vil tilføje, fra listen.
3. Sæt micro USB-stikket fra USB-kablet **A**  ind i micro USB-porten **A** .

4. Sæt den anden ende af **A 4** ind i strømadapteren **A 3**.
  5. Sæt **A 3** ind i en strømført stikkontakt.
- Lampen **A 1** blinker for at indikere, at parringsfunktionen er aktiv.
- i** Hvis **A 1** ikke blinker, skal du tænde for produktet med on/off-kontakten **A 5**. Vent 10 sekunder. Sluk og tænd produktet 3 gange for manuelt at gå ind i parringstilstand.
6. Tryk på Next step (Næste trin) i appen.
  7. Indtast WIFI-netværksoplysningerne og tryk på Bekræft).
  8. Indtast et navn for produktet, og tryk på Done.
- Produktet er nu klar til brug.

## Afbrydelse af appen

1. Åbn Nedis SmartLife app'en på din telefon.
2. Åbn den ønskede produkttype ved at trykke på det tilsvarende felt i appen.
3. Tryk på blyantikonet i det øverste højre hjørne.
4. Tryk på Remove Device (Fjern enhed) i bunden og bekræft.

## Overensstemmelseserklæring

Vi, Nedis B.V. erklærer som producent, at produktet WIFILM10CWT fra vores brand Nedis®, produceret i Kina, er blevet testet i overensstemmelse med alle relevante CE-standarder og regler, og at alle test er beståede. Dette indebærer også direktiv 2014/53/EU (radioudstyrsdirektivet).

Den komplette overensstemmelseserklæring (og sikkerhedsdatabladet, hvis gældende) kan findes og downloades via:

[nedis.da/WIFILM10CWT#support](https://nedis.da/WIFILM10CWT#support)

For yderligere information angående denne overholdelse, kontakt kundeservice:

Web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

# Intelligens hangulatvilágítás

WIFILM10CWT



További információért lásd a bővített online kézikönyvet: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

## Tervezett felhasználás

A Nedis WIFILM10CWT hangulatvilágítás távolról vezérelhető a Nedis SmartLife alkalmazáson keresztül.

A termék beltéri használatra készült.

A termék nem professzionális használatra készült.

A termék rendeltetésszerűen kizárólag háztartási környezetben használható, emellett nem szakértő felhasználók is használhatják jellemzően háztartási funkciókra, például üzletekben, irodákban és hasonló munkakörnyezetekben, falusi vendéglátóhelyeken, vendégek a szállodákban, motelekben és egyéb lakossági és/vagy bed and breakfast jellegű környezetekben.

8 éven felüli gyermekek, továbbá testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal élők, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem értő személyek használhatják a terméket megfelelő felügyelet vagy a biztonságos használatra vonatkozó útmutatások mellett, amennyiben tisztában vannak a használattal járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a termékkel. Gyermekek nem végezhetik a készülék tisztítását és karbantartását felügyelet nélkül.

A termék bármilyen módosítása befolyásolhatja a biztonságot, a jótállást és a megfelelő működést.

## Műszaki adatok

Termék	Intelligens hangulatvilágítás
Cikkszám	WIFILM10CWT
Méret (h x sz x m)	200 x 200 x 195 mm
Súly	550g
Tápbemenet	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Üzemi hőmérséklet	0 °C - 40 °C
Színhőmérséklet-tartomány	2700 K - 6500 K
Wi-Fi frekvencia	2400 - 2484 MHz
Max. rádió-jelátviteli teljesítmény	16 dBm

## Fő alkatrészek (A kép)


- |   |                      |   |                       |
|---|----------------------|---|-----------------------|
| 1 | Lámpa                | 4 | USB tápkábel          |
| 2 | Micro USB-csatlakozó | 5 | Be- és kikapcsológomb |
| 3 | Hálózati adapter     |   |                       |

## Biztonsági utasítások

### FIGYELMEZTETÉS

- Ügyeljen arra, hogy a termék telepítése vagy használata előtt figyelmesen elolvasta és megértette az ebben a dokumentumban található információkat. Tartsa meg a csomagolást és ezt a dokumentumot későbbi használatra.
- A terméket csak az ebben a dokumentumban leírt módon használja.
- Ne használja a terméket, ha valamelyik része sérült vagy hibás. A sérült vagy meghibásodott terméket azonnal cserélje ki.
- Ne ejtse le a terméket és kerülje az ütődést.
- Óvja a terméket víztől, esőtől, nedvességtől vagy magas páratartalomtól.
- Ezt a terméket csak szakképzett technikus szervizelheti az áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
- Ha probléma merül fel, válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról és más berendezésekről.
- Szerviz előtt és alkatrészek cseréjekor szakítsa meg a termék áramellátását.
- A termék nem játékszer – ne hagyja felügyelet nélkül gyermekét a közelében.
- A terméket kizárólag a terméken szereplő jelzésnek megfelelő elektromos feszültséggel lehet táplálni.
- Csak a kapott tápegységet használja.

## A SmartLife alkalmazás telepítése

1. Töltse le a Nedis Smartlife alkalmazást Android vagy iOS telefonjára a Google Play vagy az Apple App Store áruházból.
2. Nyissa meg a Nedis Smartlife alkalmazást a telefonján.
3. Hozzon létre egy felhasználói fiókot az e-mail címével majd koppintson a Folytatás gombra.
-  4. Egy ellenőrző kódot kap az e-mail címére.
4. Adja meg a kapott ellenőrző kódot.
5. Hozzon létre egy jelszót, és érintse meg a Kész gombot.
6. Érintse meg a Kezdőlap hozzáadása gombot egy SmartHome kezdőlap létrehozásához.
7. Adja meg a tartózkodási helyét, válassza ki a csatlakoztatni kívánt helyiségeket, és érintse meg a Kész gombot.

## Az alkalmazás csatlakoztatása

1. Koppintson a + részre a Nedis SmartLife alkalmazásban.
  2. A listából válassza ki a hozzáadni kívánt készüléket.
  3. Dugja be az USB tápkábel micro USB csatlakozóját **A 4** a micro USB bemenetbe **A 2**.
  4. Dugja be az **A 4** másik végét a tápadapterbe **A 3**.
  5. Dugja be az **A 3** dugót egy működő hálózati csatlakozóaljzatba.
- A lámpa **A 1** villog, ezzel jelezve, hogy a párosítás üzemmód aktív.

- i** Ha az **A 1** nem villog, akkor kapcsolja be a terméket a be-/kikapcsoló gombbal **A 5**. Várjon 10 másodpercet. Kapcsolja ki és be a terméket háromszor a párosítási üzemmód manuális megnyitásához.
6. Érintse meg a Next step (Következő lépés) gombot az appban.
  7. Adja meg a Wi-Fi hálózati adatokat, majd érintse meg a Megerősítés gombot.
  8. Adjon egy nevet a terméknek, és érintse meg a Kész gombot.
- A termék ezzel készen áll a használatra.

## Az alkalmazás leválasztása

1. Nyissa meg a Nedis Smartlife alkalmazást a telefonján.
2. Nyissa meg a kívánt terméktípust az alkalmazásban a megfelelő csempét megérintve.
3. Érintse meg a ceruza ikont a jobb felső sarkában.
4. Érintse meg az alsó Remove Device (Eszköz eltávolítása) gombot, és erősítse meg.

## Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó Nedis B.V. nevében kijelentjük, hogy a Nedis® márkájú, Kínában gyártott WIFILM10CWT terméket az összes vonatkozó CE szabvány és előírás szerint bevizsgáltuk, és a termék minden vizsgálaton sikeresen megfelelt. Ez magában foglalja – nem kizárólagos jelleggel – a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvet.

A teljes megfelelőségi nyilatkozat (és ha van, akkor a biztonsági adatlap) a:  
[nedis.hu/WIFILM10CWT#support](https://nedis.hu/WIFILM10CWT#support)

A megfelelőséggel kapcsolatos további információkért hívja az ügyfélszolgálatot:

Web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)  
E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)  
Nedis B.V., de Tweeling 28  
5215 MC 's-Hertogenbosch, Hollandia

PL Przewodnik Szybki start

## Inteligentna lampa nastrojowa

WIFILM10CWT



Więcej informacji znajdziesz w rozszerzonej instrukcji obsługi online: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

### Przeznaczenie

Nedis WIFILM10CWT to inteligentna lampa nastrojowa, którą można sterować zdalnie za pomocą aplikacji Nedis Smartlife. Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Produkt nie jest przeznaczony do użytku zawodowego. Ten produkt jest przeznaczony do użytku w gospodarstwie domowym do typowych funkcji i może być również używany przez niewykwalifikowanych użytkowników do typowych funkcji w miejscach takich, jak: sklepy, biura, inne podobne środowiska pracy, gospodarstwa wiejskie oraz przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkaniowych i/ lub w pensjonatach.

Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku od 8 lat oraz przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także przez osoby, które nie posiadają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeżeli znajdują się pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania produktu w bezpieczny sposób oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się produktem. Dzieci nie powinny czyścić ani przeprowadzać jakichkolwiek czynności konserwacyjnych bez nadzoru. Wszelkie modyfikacje produktu mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, gwarancję i działanie.

### Specyfikacja

Produkt	Inteligentna lampa nastrojowa
Numer katalogowy	WIFILM10CWT
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	200 x 200 x 195 mm
Waga	550g



<b>Pobór mocy</b>	220 - 240 VAC ; 50 Hz
<b>Temperatura robocza</b>	0 °C - 40 °C
<b>Zakres temperatury barwowej</b>	2700 K - 6500 K
<b>Częstotliwość Wi-Fi</b>	2400 - 2484 MHz
<b>Maks. moc transmisji radiowej</b>	16 dBm

## Główne części (rysunek A)

- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| 1 Lampa             | 4 Kabel zasilający USB |
| 2 Gniazdo micro USB | 5 Włacznik             |
| 3 Zasilacz          |                        |

## Instrukcje bezpieczeństwa

### OSTRZEŻENIE

- Przed zainstalowaniem lub użyciem produktu należy upewnić się, że instrukcje zawarte w niniejszym dokumencie zostały w pełni przeczytane i zrozumiane. Opakowanie oraz niniejszy dokument należy zachować na przyszłość.
- Produktu należy używać wyłącznie w sposób opisany w niniejszym dokumencie.
- Nie używaj produktu, jeśli jakkolwiek jego część jest zniszczona lub uszkodzona. Natychmiast wymień uszkodzony lub wadliwy produkt.
- Nie upuszczaj produktu i unikaj uderzania go.
- Nie wystawiaj produktu na działanie wody, deszczu, wilgoci lub wysokiej wilgotności.
- Ten produkt może być serwisowany wyłącznie przez wykwalifikowanego serwisanta, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- Jeśli wystąpią problemy, odłącz produkt od źródła zasilania i innych urządzeń.
- Przed przystąpieniem do serwisowania i wymiany części odłącz produkt od źródła zasilania.
- Produkt nie jest zabawką – należy chronić go przed dostępem dzieci.
- Zasilaj produkt tylko napięciem odpowiadającym oznaczeniom na produkcie.
- Używaj wyłącznie zasilacza znajdującego się w zestawie.

## Instalacja aplikacji Nedis SmartLife

1. Pobierz aplikację Nedis SmartLife na system Android lub iOS za pośrednictwem sklepu Google Play lub Apple App Store.
2. Otwórz aplikację Nedis SmartLife w telefonie.

3. Utwórz konto z użyciem swojego adresu e-mail i dotknij Kontynuuj.
- i** Na adres e-mail Otrzymasz kod weryfikacyjny.
4. Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny.
5. Utwórz hasło i dotknij Gotowe.
6. Dotknij Dodaj dom, aby utworzyć dom SmartLife.
7. Ustaw lokalizację, wybierz pokoje, które chcesz podłączyć, i dotknij Gotowe.

## Łączenie z aplikacją

1. Dotknij + w aplikacji Nedis SmartLife.
  2. Wybierz typ urządzenia, które chcesz dodać z listy.
  3. Podłącz końcówkę micro USB kabla zasilającego USB **A 4** do gniazda ładowania micro USB **A 2**.
  4. Podłącz drugą końcówkę **A 4** do zasilacza **A 3**.
  5. Podłącz **A 3** do działającego gniazdka elektrycznego. Lampka **A 1** miga, wskazując, że tryb parowania jest aktywny.
  - i** Jeśli **A 1** nie miga, włącz produkt za pomocą przełącznika włącz/wyłącz **A 5**. Oczekaj 10 sekund. Wyłącz i włącz produkt 3 razy, aby ręcznie przejść do trybu parowania.
  6. Dotknij Next step (Następny krok) w aplikacji.
  7. Wprowadź dane sieci Wi-Fi i naciśnij Potwierdź.
  8. Wpisz nazwę produktu i dotknij Gotowe.
- Produkt jest gotowy do użycia.

## Odlączenie aplikacji

1. Otwórz aplikację Nedis SmartLife w telefonie.
2. Otwórz żądany rodzaj produktu, dotykając odpowiedniego kafelka w aplikacji.
3. Dotknij ikony ołówka w prawym górnym rogu.
4. Dotknij Usuń urządzenie w dolnej części ekranu i potwierdź.

## Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Nedis B.V. deklaruje jako producent, że produkt WIFILM10CWT naszej marki Nedis®, produkowany w Chinach, został przetestowany zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi normami i przepisami WE oraz że we wszystkich testach uzyskał on pozytywny rezultat. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do rozporządzenia RED 2014/53/UE.

Pełną deklarację zgodności (oraz kartę danych bezpieczeństwa, jeśli dotyczy) można znaleźć i pobrać tutaj:  
[nedis.pl/WIFILM10CWT#support](https://nedis.pl/WIFILM10CWT#support)

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące zgodności, skontaktuj się z obsługą klienta:

Strona www: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)  
E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)  
Nedis B.V., de Tweeling 28  
5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandia.

## EL Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

# Έξυπνος ατμοσφαιρικός φωτισμός

WIFILM10CWT



Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το εκτενές online εγχειρίδιο: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

## Προοριζόμενη χρήση

Το Nedis WIFILM10CWT είναι ένας έξυπνος ατμοσφαιρικός φωτισμός που ελέγχεται απομακρυσμένα μέσω της εφαρμογής Nedis Smartlife.

Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο. Το προϊόν δεν πρέπει χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Το προϊόν αυτό προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον για τυπικές οικιακές χρήσεις και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί από μη έμπειρους χρήστες για τυπική οικιακή χρήση, όπως: καταστήματα, γραφεία ή άλλο παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον, φάρμες, από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής και/ή σε ξενώνες με πρωινό. Το προϊόν αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή χωρίς εμπειρία και γνώσεις αν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Η καθαριότητα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

## Χαρακτηριστικά

Προϊόν	Έξυπνος ατμοσφαιρικός φωτισμός
Αριθμός είδους	WIFILM10CWT
Διαστάσεις (μ x π x υ)	200 x 200 x 195 mm
Βάρος	550g

Ισχύς εισόδου	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C - 40 °C
Εύρος θερμοκρασίας χρώματος	2700 K - 6500 K
Συχνότητα Wi-Fi	2400 - 2484 MHz
Μέγ. ισχύ εκπομπής	16 dBm

## Κύρια μέρη (εικόνα A)

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Λυχνία</li> <li>2 Θύρα Micro USB</li> <li>3 Φορτιστής</li> <li>4 USB καλώδιο ρεύματος</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>5 Διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης</li> </ol> |
|---|--|

## Οδηγίες ασφάλειας

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα. Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
- Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό, βροχή, υγρασία ή υψηλή υγρασία.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα όπως και άλλες συσκευές αν προκύψει κάποιο πρόβλημα.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από το ρεύμα πριν από το σέρβις και κατά την αντικατάσταση εξαρτημάτων.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.
- Η παροχή ρεύματος στο προϊόν πρέπει να συμφωνεί με την τάση η οποία αναγράφεται πάνω στο προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε μόνο την παρεχόμενη τροφοδοσία ρεύματος.

## Εγκαταστήστε την εφαρμογή Nedis SmartLife

1. Κάντε λήψη της εφαρμογής Nedis SmartLife για Android ή

iOS στο τηλέφωνό σας από το Google Play ή το Apple App Store.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή Nedis SmartLife στο κινητό σας.
3. Δημιουργήστε έναν λογαριασμό με την διεύθυνση e-mail σας και πατήστε Συνέχεια.
- i** Θα λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
4. Εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης που λάβατε.
5. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης και πατήστε Ολοκλήρωση.
6. Πατήστε Προσθήκη Home για να δημιουργήσετε ένα SmartLife Home.
7. Ρυθμίστε την τοποθεσία σας, επιλέξτε τα δωμάτια που θέλετε να συνδέσετε και πατήστε Ολοκλήρωση.

## Σύνδεση στην εφαρμογή

1. Πατήστε + στην εφαρμογή Nedis SmartLife.
  2. Επιλέξτε τον τύπο της συσκευής που θέλετε να προσθέσετε από τη λίστα.
  3. Συνδέστε τον σύνδεσμο Micro USB του καλωδίου ισχύος USB **A 4** στη θύρα micro USB **A 2**.
  4. Συνδέστε την άλλη άκρη του **A 4** στον προσαρμογέα ρεύματος **A 3**.
  5. Συνδέστε το **A 3** σε μία πρίζα ρεύματος.
- Η λάμπα **A 1** αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία σύζευξης.

- i** Αν **A 1** δεν αναβοσβήνει, ενεργοποιείτε το προϊόν με το διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης **A 5**. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Απενεργοποιείτε και ενεργοποιείτε το προϊόν και 3 φορές για να εκκινήσετε χειροκίνητα τη λειτουργία σύζευξης.
6. Πατήστε το Next step (επόμενο βήμα) στην εφαρμογή.
7. Εισάγετε τα δεδομένα του δικτύου Wi-Fi και πατήστε Επιβεβαίωση.
8. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το προϊόν και πατήστε Done. Το προϊόν είναι τώρα έτοιμο προς χρήση.

## Αποσύνδεση της εφαρμογής

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Nedis SmartLife στο κινητό σας.
2. Ανοίξτε τον τύπο του προϊόντος που θέλετε πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο στην εφαρμογή.
3. Πατήστε το σύμβολο μολύβι στην πάνω δεξιά γωνία.
4. Πατήστε Αφαίρεση Συσκευής στο κάτω μέρος και επιβεβαιώστε.

## Δήλωση συμμόρφωσης

Εμείς, η Nedis B.V. δηλώνουμε ως κατασκευαστής ότι το προϊόν WIFILM10CWT από τη μάρκα μας Nedis®, το οποίο κατασκευάζεται στην Κίνα, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλα τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς της ΕΚ και ότι όλοι οι έλεγχοι έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία. Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στον κανονισμό RED 2014/53/EU.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης (και το δελτίο ασφάλεια όπου ισχύει) υπάρχει και είναι διαθέσιμο προς λήψη στο:

[nedis.gr/WIFILM10CWT#support](http://nedis.gr/WIFILM10CWT#support)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συμμόρφωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών:

Web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, the Netherlands

SK

Rýchly návod

## Inteligentné náladové svetlo

WIFILM10CWT



Viac informácií nájdete v rozšírenom návode online: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

### Určené použitie

Nedis WIFILM10CWT je inteligentné náladové svetlo, ktoré je možné ovládať diaľkovo prostredníctvom aplikácie Nedis Smartlife.

Výrobok je určený len na použitie vo vnútri.

Výrobok nie je určený na profesionálne použitie.

Výrobok je určený na typické použitie v domácnostiach, môžu ho využívať aj bežní používatelia v prostrediach, ako sú: obchody, kancelárie a iné podobné pracovné prostredia, domy na farme, ako aj klienti v hoteloch, motelloch a ostatných obytných prostrediach a/alebo v ubytovacích zariadeniach s raňajkami.

Tento výrobok môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí iba

pod dozorom alebo pokiaľ sú poučení o používaní výrobku bezpečným spôsobom a chápu súvisiace riziká. Deti sa nesmú hrať s výrobkom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Každá zmena výrobku môže mať následky na bezpečnosť, záruku a správne fungovanie.

## Technické údaje

Produkt	Inteligentné náladové svetlo
Číslo výrobku	WIFILM10CWT
Rozmery (D x Š x V)	200 x 200 x 195 mm
Hmotnosť	550g
Vstup napájania	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Prevádzková teplota	0 °C - 40 °C
Rozsah teploty farieb	2700 K - 6500 K
Frekvencia Wi-Fi	2400 - 2484 MHz
Max. výkon rádiového vysielateľa	16 dBm

## Hlavné časti (obrázok A)

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1 Svietidlo        | 4 Napájací kábel USB |
| 2 Port micro USB   | 5 Hlavný vypínač     |
| 3 napájací adaptér |                      |

## Bezpečnostné pokyny

### VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo použitím výrobku si nezabudnite prečítať a pochopiť všetky pokyny v tomto dokumente. Uchovajte obal a tento dokument pre potreby v budúcnosti.
- Výrobok používajte len podľa opisu v tomto dokumente.
- Výrobok nepoužívajte, ak je jeho časť poškodená alebo chybná. Poškodený alebo chybný výrobok okamžite vymeňte.
- Dávajte pozor, aby vám výrobok nepadol a zabráňte nárazom.
- Výrobok nevystavujte vode, dažďu alebo vysokej vlhkosti.
- Servis tohto výrobku môže vykonávať len kvalifikovaný technik, aby sa znížilo nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom.
- Ak sa vyskytnú problémy, výrobok odpojte od zdroja napájania a iného zariadenia.
- Pred servisom a pri výmene dielcov odpojte výrobok od zdroja napájania.
- Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s výrobkom nehrajú.

- Výrobok napájajte len napätím zodpovedajúcim označeniam na výrobku.
- Používajte len dodané napájanie.

## Inštalácia aplikácie Nedis SmartLife

1. Stiahnite si do svojho telefónu aplikáciu Nedis Smartlife pre systém Android alebo iOS prostredníctvom Google Play alebo Apple App Store.
2. Otvorte aplikáciu Nedis Smartlife vo svojom telefóne.
3. Vytvorte si účet so svojou e-mailovou adresou a klepnite na Continue (Pokračovať).
- i** Dostanete overovací kód na svoju e-mailovú adresu.
4. Zadajte prijatý overovací kód.
5. Vytvorte heslo a klepnite na Hotovo.
6. Klepnutím na Pridať domovskú stránku vytvorte domovskú stránku SmartLife.
7. Nastavte svoju lokalitu, vyberte miestnosti, ku ktorým sa chcete pripojiť, a klepnite na Hotovo.

## Pripojenie aplikácie

1. Klepnite na + v aplikácii Nedis SmartLife.
  2. Zvoľte typ zariadenia, ktorý chcete pridať, zo zoznamu.
  3. Konektor micro USB napájacieho kábla USB **A** **4** pripojte k portu micro USB **A** **2**.
  4. Druhý koniec **A** **4** pripojte k napájaciemu adaptéru **A** **3**.
  5. Pripojte **A** **3** k fungujúcej napájacej elektrickej zásuvke. Indikátor **A** **1** bliká, čo znamená, že režim párovania je aktívny.
  - i** Ak **A** **1** neblinká, zapnite výrobok pomocou hlavného vypínača **A** **5**. Počkajte 10 sekúnd. 3-krát vypnite a zapnite výrobok, aby manuálne prešiel do režimu párovania.
  6. Klepnite na Next step (Ďalší krok) v aplikácii.
  7. Zadajte údaje siete Wi-Fi a klepnite na Potvrdiť.
  8. Zadajte názov výrobku a klepnite na Done. (Hotovo.)
- Teraz je výrobok pripravený na používanie.

## Odpojenie aplikácie

1. Otvorte aplikáciu Nedis Smartlife vo svojom telefóne.
2. Otvorte typ výrobku, ktorý chcete, klepnutím na zodpovedajúcu dlaždicu v aplikácii.
3. Klepnite na ikonu ceruzy v pravom hornom rohu.
4. Klepnite na položku Remove Device (Odstrániť zariadenie) v spodnej časti a potvrdte.

## Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Nedis B.V. ako výrobca vyhlasuje, že výrobok WIFILM10CWT našej značky Nedis®, vyrobený v Číne, bol



preskúšaný podľa všetkých príslušných noriem a smerníc CE a že všetky skúšky boli ukončené úspešne. Medzi ne okrem iného patrí smernica RED 2014/53/EÚ.

Úplné znenie Vyhlásenia o zhode (a prípadnú kartu bezpečnostných údajov) môžete nájsť a stiahnuť na: [nedis.sk/WIFILM10CWT#support](http://nedis.sk/WIFILM10CWT#support)

Ak potrebujete ďalšie informácie o zhode, obráťte sa na zákaznícky servis:

Web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Holandsko

CS

Rychlý návod

## Chytré náladové světlo

WIFILM10CWT



Více informací najdete v rozšířené příručce online: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

### Zamýšlené použití

WIFILM10CWT značky Nedis je náladové osvětlovací těleso, které lze ovládat dálkově prostřednictvím aplikace Nedis SmartLife.

Tento výrobek je určen výhradně k použití ve vnitřních prostorách.

Výrobek není určen k profesionálnímu použití.

Výrobek je určen k použití v domácím prostředí nebo pro typické domácí úkoly, které mohou vykonávat i laické osoby, např. v obchodech, kancelářích a dalších podobných pracovních prostředích, na farmách, klienty v hotelech, motelech a dalších rezidenčních prostorách a/nebo v zařízeních poskytujících ubytování se snídaní.

Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem, nebo podle pokynů ohledně bezpečného používání výrobku, pokud se seznámí s možnými riziky. Děti by si s výrobkem neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí vykonávat děti bez dozoru.

Jakékoli úpravy výrobku mohou ovlivnit jeho bezpečnost, záruku a správné fungování.

## Technické údaje

Produkt	Chytré náladové světlo
Číslo položky	WIFILM10CWT
Rozměry (D × Š × V)	200 × 200 × 195 mm
Hmotnost	550g
Napájecí vstup	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Provozní teplota	0 °C - 40 °C
Rozsah teplot barev	2700 K - 6500 K
Frekvence Wi-Fi	2400 - 2484 MHz
Max. vysílací výkon	16 dBm

## Hlavní části (obrázek A)

- |   |                  |   |                    |
|---|------------------|---|--------------------|
| 1 | Lampa            | 4 | Napájecí USB kabel |
| 2 | Micro USB port   | 5 | Vypínač            |
| 3 | Napájecí adaptér |   |                    |

## Bezpečnostní pokyny

### VAROVÁNÍ

- Před instalací či používáním výrobku si nejprve kompletně přečtěte pokyny obsažené v tomto dokumentu a ujistěte se, že jim rozumíte. Tento dokument a balení uschovejte pro případné budoucí použití.
- Výrobek používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto dokumentu.
- Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Poškozený nebo vadný výrobek okamžitě vyměňte.
- Zabraňte pádu výrobku a chraňte jej před nárazy.
- Nevystavujte výrobek působení vody, deště, vlhkosti či vysoce vlhkého vzduchu.
- Servisní zásahy na tomto výrobku smí provádět pouze kvalifikovaný technik údržby, sníží se tak riziko úrazu elektrickým proudem.
- Dojde-li k jakémukoli problému, odpojte výrobek ze sítě a od jiných zařízení.
- Před údržbou a výměnou součástí vždy odpojte výrobek od napájecího zdroje.
- Dohlížejte na děti, aby si s výrobkem nehrály.
- Výrobek lze napájet pouze napětím, které odpovídá údajům uvedeným na označení výrobku.
- Používejte vždy pouze přiložený napájecí zdroj.

## Instalace aplikace Nedis SmartLife

1. Stáhněte si do telefonu aplikaci Nedis SmartLife pro Android nebo iOS z obchodu Google Play nebo Apple App Store.
2. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
3. Vytvořte si účet pomocí e-mailové adresy a klepněte na Pokračovat.
- i** Na svou e-mailovou adresu obdržíte potvrzovací kód.
4. Zadejte přijatý ověřovací kód.
5. Vytvořte heslo a klepněte na Hotovo.
6. Klepnutím na Přidat domov vytvořte domov SmartLife Home.
7. Nastavte místo, vyberte místnosti, které chcete připojit, a klepněte na Hotovo.

## Připojení k aplikaci

1. Klepněte v aplikaci Nedis SmartLife na +.
  2. Vyberte ze seznamu typ zařízení, které chcete přidat.
  3. Konektor Micro USB napájecího USB kabelu **A 4** zapojte do portu Micro USB **A 2**.
  4. Druhý konec **A 4** zapojte do napájecího adaptéru **A 3**.
  5. Zapojte **A 3** do funkční zásuvky.
- Lampa **A 1** bliká, což značí, že je aktivní režim párování.
- i** Pokud **A 1** neblinká, zapněte výrobek přepínačem zap./vyp. **A 5**. Vyčkejte 10 sekund. Chcete-li režim párování aktivovat ručně, výrobek třikrát vypněte a znovu zapněte.
6. Klepněte v aplikaci na Next step (Další krok).
  7. Zadejte údaje sítě Wi-Fi a klepněte na Potvrdit.
  8. Napište název výrobku a klepněte na Hotovo.
- Výrobek je nyní připraven k použití.

## Odpojení aplikace

1. Otevřete ve svém telefonu aplikaci Nedis SmartLife.
2. Klepnutím na odpovídající dlaždici v aplikaci otevřete požadovaný typ výrobku.
3. Klepněte na ikonu tužky v pravém horním rohu.
4. Klepněte na Odebrat zařízení ve spodní části a potvrďte.

## Prohlášení o shodě

Společnost Nedis B.V. coby výrobce prohlašuje, že výrobek WIFILM10CWT značky Nedis®, vyrobený v Číně, byl přezkoušen v souladu se všemi relevantními normami a nařízeními EK a že všemi zkouškami úspěšně prošel. Patří sem mimo jiné také nařízení RED 2014/53/EU.

Kompletní prohlášení o shodě (a případně bezpečnostní list) můžete najít a stáhnout na adrese:

nedis.cs/WIFILM10CWT#support

Další informace týkající se shody s předpisy získáte u oddělení služeb zákazníkům:

Web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Nizozemsko

RO

Ghid rapid de inițiere

## Smart Moodlight

WIFILM10CWT



Pentru informații suplimentare, consultați manualul extins, disponibil online: [ned.is/wifilm10cwt](http://ned.is/wifilm10cwt)

### Utilizare preconizată

Nedis WIFILM10CWT este o lumină ambientală pe care o puteți controla de la distanță cu ajutorul aplicației Nedis SmartLife.

Produsul este destinat exclusiv pentru utilizare în interior.

Produsul nu este destinat utilizării profesionale.

Produsul este destinat utilizării în gospodării, pentru funcții gospodărești obișnuite și poate fi folosit de asemenea de către utilizatori care nu au nivel de expert pentru funcții gospodărești obișnuite, de exemplu: magazine, birouri sau alte medii de lucru similare, ferme, de către clienții hotelurilor, motelurilor și altor medii de tip rezidențial și/sau în medii de tip cazare și mic dejun.

Acest produs poate fi utilizat de copiii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și fără cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie să fie efectuate de copii fără supraveghere.

Orice modificare a produsului poate avea consecințe pentru siguranța, garanția și funcționarea corectă a produsului.

### Specificații

Produs	Smart Moodlight
Numărul articolului	WIFILM10CWT
Dimensiuni (L x l x h)	200 x 200 x 195 mm
Greutate	550g

Intrare alimentare electrică	220 - 240 VAC ; 50 Hz
Temperatură de funcționare	0 °C - 40 °C
Gama de temperatură a culorilor	2700 K - 6500 K
Frecvență Wi-Fi	2400 - 2484 MHz
Putere maximă de transmisie radio	16 dBm

## Piese principale (imagine A)

- |                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| 1 Lampă            | 4 Cablu de alimentare USB |
| 2 Port micro USB   | 5 Comutator pornit/oprit  |
| 3 Adaptor electric |                           |

## Instrucțiuni de siguranță

### AVERTISMENT

- Asigurați-vă că ați citit complet și că ați înțeles instrucțiunile din acest document înainte de a instala sau utiliza produsul. Păstrați ambalajul și acest document pentru a le consulta ulterior.
- Folosiți produsul exclusiv conform descrierii din acest document.
- Nu folosiți produsul dacă o piesă este deteriorată sau defectă. Înlocuiți imediat produsul deteriorat sau defect.
- Nu lăsați produsul să cadă și evitați ciocnirile elastice.
- Nu expuneți produsul la apă, ploaie, umezeală sau umiditate puternică.
- Service-ul asupra acestui produs poate fi realizat doar de către un tehnician calificat pentru întreținere, pentru a reduce riscul de electrocutare.
- Deconectați produsul de la sursa electrică și de la alte echipamente în cazul în care apar probleme.
- Deconectați produsul de la sursa electrică înainte de service și când înlocuiți piese.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu produsul.
- Produsul trebuie alimentat exclusiv cu tensiunea corespunzătoare marcajului de pe produs.
- Folosiți numai sursa de alimentare furnizată.

## Instalarea aplicației Nedis SmartLife

- Descărcăți pe telefon aplicația Nedis SmartLife pentru Android sau iOS de la Google Play sau Apple App Store.
- Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
- Creați un cont cu adresa dvs. de e-mail și atingeți Continue (Continuă).

- i** Veți primi un cod de verificare la adresa de e-mail.
- 4. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit.
- 5. Creați o parolă și atingeți Realizat.
- 6. Atingeți Adăugare domiciliu pentru a crea un domiciliu SmartLife.
- 7. Introduceți locația, alegeți camerele la care doriți să vă conectați și atingeți Realizat.

## Conectarea aplicației

1. Atingeți + din aplicația Nedis SmartLife.
  2. Selectați tipul dispozitivului pe care doriți să îl adăugați din listă.
  3. Conectați conectorul Micro USB al cablului de alimentare USB **A 4** în portul Micro USB **A 2**.
  4. Conectați celălalt capăt al **A 4** în adaptorul de alimentare **A 3**.
  5. Conectați **A 3** la o priză electrică funcțională.
- Lampa **A 1** clipește pentru a indica faptul că modul de asociere este activ.
- i** Dacă **A 1** nu clipește, porniți produsul cu comutatorul pornit/oprit **A 5**. Așteptați 10 secunde. Opriți și reporniți produsul de 3 ori pentru a intra manual în modul de asociere.
6. Atingeți Next step (Pasul următor) din aplicație.
  7. Introduceți datele de rețea Wi-Fi și atingeți Confirmare.
  8. Introduceți un nume pentru produs și atingeți Realizat. Produsul este acum pregătit pentru a fi folosit.

## Deconectarea aplicației

1. Deschideți aplicația Nedis SmartLife pe telefon.
2. Deschideți tipul de produs dorit apăsând pe dala corespunzătoare din aplicație.
3. Atingeți pictograma creion din colțul din dreapta sus.
4. Atingeți Eliminare dispozitiv din partea de jos și confirmați.

## Declarație de conformitate

Noi, Nedis B.V., declarăm, în calitate de producător, că produsul WIFILM10CWT de la marca noastră Nedis®, fabricat în China, a fost testat în conformitate cu toate standardele CE și reglementările relevante și că toate testele au fost trecute cu succes. Aceasta include, dar nu se limitează la directiva RED 2014/53/UE.

Declarația de conformitate completă (și fișa tehnică de securitate, dacă este cazul) pot fi găsite și descărcate prin intermediul:

[nedis.ro/WIFILM10CWT#support](https://nedis.ro/WIFILM10CWT#support)

Pentru informații suplimentare privind respectarea conformității, contactați serviciul clienți:

Site web: [www.nedis.com](http://www.nedis.com)

E-mail: [service@nedis.com](mailto:service@nedis.com)

Nedis B.V., de Tweeling 28

5215 MC 's-Hertogenbosch, Olanda

**Nedis BV**

De Tweeling 28, 5215 MC 's-Hertogenbosch  
The Netherlands

07/21