



farepro[®]

Nettoyant encre, toner, galets d'entraînement

TONERTOP- 51043

20/07/2010
Page : 1/1

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

TONERTOP nettoie les galets d'entraînement des photocopieurs, imprimantes, élimine les traces d'encre et de toner de tous les appareils d'impression et de reprographie.

Dépose un léger film anti-adhérent qui retarde l'incrustation des dépôts ultérieurs.

Aucune action agressive sur la plupart des matériaux
Ne ramollit pas les galets après nettoyage.

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Association de solvants terpéniques éthers alcooliques.

Aspect : liquide incolore à jaune clair

Odeur : agrumes

Volume net : 97% de matière active

Propulseur : Butane

Point éclair : 12°C

Densité : 0,85g/cm³

CONSEILS D'UTILISATION

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.

Pulvériser TONERTOP sur un chiffon sec et non pelucheux. Frotter la surface à nettoyer avec le chiffon imprégné. Pour un nettoyage plus efficace, vaporiser TONERTOP directement sur les surfaces à nettoyer.

CONDITIONNEMENT

Aérosol 650ml brut, 400ml net

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas respirer les aérosols. Nocif, peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. En cas de ventilation insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié. Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles et d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas pulvériser sur du matériel sous tension. Ne pas laisser à la portée des enfants. Tout écoulement dans les égouts et cours d'eau doit être évité.

farepro[®]