



NOTICE DE PROGRAMMATION
TELECOMMANDE UNIVERSELLE MULTI-FREQUENCE
de 280 à 868 Mhz (code fixe et rolling code)
WHY EVO



COPIE DES EMETTEURS A CODE FIXE ET ROLLING CODE (VOIR LES COMPATIBILITEES)
Hormis BFT et FAAC

Activation du mode apprentissage :

- 1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps simultanément 4 fois sur le bouton 2 en haut à droite.
- 2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement (toutes les 2 secondes environ).
- 3 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY (3 à 4 cm) sans les faire toucher.

Apprentissage de la fréquence :

- 4 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la télécommande originale. Attendez que la diode de la WHY commence à clignoter rapidement (cette opération peut prendre jusqu'à 10 secondes). Relâchez tous les boutons.

Mémorisation du code :

- 5 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la WHY sur lequel vous souhaitez enregistrer le code. La diode s'éteint.
- 6 - Votre radiocommande est programmée !

Pour les radiocommandes en rolling-code, il faut enregistrer la WHY EVO copiée sur le récepteur soit via la fonction D.O.R ou manuellement sur le récepteur

Technologie DOR® - Procédure d'enregistrement des émetteurs en rolling code sur le récepteur
valide pour les récepteurs de marque : ALLMATIC-APRIMATIC-BENINCA-BFT-CARDIN-MHOUSE-NICE-SMILO-VDS

- 1 - Se placer à 1, 2 mètres du récepteur. Appuyez et maintenez enfoncé pendant 10 secondes environ le bouton programmé de la WHY EVO copiée.
- 2 - La diode de la télécommande WHY clignote rapidement. Relâchez le bouton. La diode s'éteint après quelques secondes.
- 3 - Essayez la télécommande (il est parfois nécessaire d'appuyer 4 à 5 fois sur le bouton pour actionner l'automatisme).

ATTENTION : Sur certains récepteurs l'apprentissage via radio de nouveaux émetteurs peut être parfois être désactivé par l'installateur. Dans ce cas, veuillez procéder à l'enregistrement manuel de la WHY EVO copiée.

Pour les émetteurs non valide avec la fonction D.O.R, il suffit de suivre la procédure classique d'enregistrement sur le récepteur (voir notice des fabricants).

METHODE DE PROGRAMMATION

Copie des émetteurs en rolling code de marque BFT

Activation du mode apprentissage :

- 1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps simultanément 4 fois sur le bouton 2 en haut à droite.
- 2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement (toutes les 2 secondes environ).
- 3 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY (tête contre tête) sans les faire toucher (2 cm).

Apprentissage de la fréquence :

- 4 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la BFT MITTO, La diode de la WHY s'allume de manière fixe.
- 5 - Relâchez le bouton de la BFT MITTO.. La diode de la WHY clignote 2 fois de suite.

Apprentissage du code source :

- 6 - Appuyez simultanément sur les 2 boutons de la BFT MITTO pendant 5 secondes, la diode de la WHY commence à clignoter plus rapidement..

Mémorisation du code :

- 7 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de la WHY sur lequel vous souhaitez enregistrer le code, la diode s'éteint.
La programmation est terminée.
- 8 - Enregistrez la WHY EVO copiée dans le récepteur soit par la procédure D.O.R ou manuellement.

Enregistrement manuel de la télécommande WHY EVO copiée sur le récepteur BFT :

- 1 - Appuyer simultanément pendant 8 secondes sur les touches 1 et 2 de la télécommande WHY. La diode commence à clignoter. Relâchez tous les boutons.
- 2 - Appuyer sur la touche sur laquelle le code source BFT a été enregistré. C'est validé !

Copie des émetteurs en rolling code de marque FAAC 433-868 Mhz (XT2, XTA, T2,T4, DL2, DL4, TMLS 433 SLH, TML4 433 SLH)

Activation du mode apprentissage :

- 1 - Appuyez et maintenez enfoncé le bouton 1 en haut à gauche et appuyez en même temps simultanément 4 fois sur le bouton 2 en haut à droite.
- 2 - Relâchez tous les boutons. La diode commence à clignoter lentement (toutes les 2 secondes environ).

Apprentissage du code source :

- 3 - Appuyez simultanément sur les boutons 2 et 3 de la télécommande FAAC, la diode commence à clignoter.

Apprentissage de la fréquence :

- 4 - Positionnez la télécommande originale face à la WHY (2 cm) sans les faire toucher, puis appuyer sur la touche à copier de la télécommande FAAC. Le voyant de la WHY commence à clignoter plus rapidement..

Mémorisation du code :

- 5 - Appuyez sur la touche de votre choix sur la WHY jusqu'à ce que la diode s'éteigne. La programmation est terminée.

MB GEROA

Zone Artisanale Pièce Grande - 10, rue d'Orcières - 81700 PUYLAURENS

Tél : 05.82.95.12.76 - Fax : 05.67.67.03.67 - contact@mbg.tel

Site internet : www.mbg-france.com