

Codes hexadécimaux générés par la télécommande IRC389 :



En fonction du fabricant de la télécommande IR, les codes hexadécimaux envoyés ne sont pas forcément identiques.

Si la télécommande IRC389 est utilisée en remplacement d'un autre modèle, il est important de vérifier la compatibilité des codes hexadécimaux envoyés.

Si ces codes sont différents de ceux de la télécommande originale, une adaptation du programme avec les nouveaux codes est nécessaire.

Dans un programme, le code hexadécimal doit être précédé de **0x** (ex : **0xFDA05F**) afin d'informer le compilateur que cette information est en hexadécimal.

Touche :	Code hexadécimal :
Fleche Haut:	FDA05F
Fleche Bas:	FDB04F
Fleche Droite:	FD50AF
Fleche Gauche:	FD10EF
1	FD08F7
2	FD8877
3	FD48B7
4	FD28D7
5	FDA857
6	FD6897
7	FD18E7
8	FD9867
9	FD58A7
0	FD30CF
Enter/Save:	FD906F
Retour:	FD708F
Setup:	FD20DF
Stop/Mode:	FD609F
Volume - :	FD00FF
Volume + :	FD40BF
Play/Pause:	FD807F

En cas de question, merci de nous contacter par courriel à sav@gotronic.fr